# Hermetische Kältemittelpumpen

Montage- und Betriebsanleitung

# Hermetic refrigerant pumps

Installation and operating instructions

HRP 3232 HRP 5040 HRP 5050 HRP 8050

**HRP 10080** 



#### MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

**INHALTSVERZEICHNIS** 

# **HRP**

#### **OPERATION & SERVICE MANUAL**

#### **CONTENTS**

1.	EINLEITUNG	2	1.	INTRODUCTION	2
1.1	VERWENDUNGSZWECK	2	1.1	INTENDED USE	,
1.2			1.2		2
					4
1.3			1.3	SAFETY ADVICE	٠ ز
1.4	HAFTUNGSAUSSCHLUSS	3	1.4	DISCLAIMER	č
2.	GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN	4	2.	TERMS OF WARRANTY	4
3.	TECHNISCHE INFORMATION		3.	TECHNICAL INFORMATION	
3.1	TYPENBEZEICHNUNG	5	3.1		5
3.2	LIEFERUMFANG	5	3.2	SCOPE OF DELIVERY	5
3.3	BESTELLANGABEN		3.3	ORDER INFORMATION	5
3.4	NORMEN UND BESCHEINIGUNGEN	5	3.4		5
4.	TECHNISCHE DATEN	6	4.	TECHNICAL DATA	6
4.1			4.1	GENERAL INFORMATION	t
4.2			4.2		6
4.3			4.3		
4.4			4.4		7
4.5			4.5		9
4.6	SCHNITTZEICHNUNG	14	4.6		14
4.7	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	19	4.7		
4.8	KENNLINIEN-VERLAUF	20	4.8		
5.	PLANUNGSHINWEISE	21	5.	APPLICATIONS	21
5.1		21	5.1		
5.2			5.2		
5.3	ANPASSEN AN DIE ANLAGENBEDINGUNGEN	23	5.3	ADAPTATION TO PLANT REQUIREMENTS	23
5.4	EINSATZ VON FREQUENZUMRICHTERN	23	5.4	USE OF FREQUENCY CONVERTERS	23
6.	INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN	24	6.	INSTALLATION INSTRUCTIONS	24
6.1	PUMPENANORDNUNG	24	6.1	PUMP ARRANGEMENT	24
6.2			6.2		2
6.3			6.3		25
6.4					
6.5			6.4 6.5		
		-			
7.	TRANSPORT UND LAGERUNG	33	7.	TRANSPORT AND STORAGE	33
8.	MONTAGE UND BEDIENUNG	33	8.	INSTALLATION AND APPLICATION	33
8.1	MONTAGEVORBEREITUNG	33	8.1	PREPARING THE PUMP FOR INSTALLATION	33
8.2			8.2		
8.3			8.3		
8.4			8.4		31
8.5			8.5		20
8.6			8.6		
0.0	TOWN E IN OTILEOTAND (OTAND DT)	00		, ,	
9.	WARTUNG UND INSTANDHALTUNG		9.	SERVICE AND MAINTANANCE	
9.1		36	9.1	REMOVING A PUMP	36
9.2	VERSAND DER PUMPE	37	9.2		
9.3	ALLGEMEINE HINWEISE	37	9.3		
9.4			9.4		
9.5			9.5		
	STÖRLINGS ANALYSE			TROUBLE SHOOTING	
111	STURINGS ANALYSE	: 44	10	TROUBLE SHOOTING	-30

Hersteller / manufacturer



TH. Witt Kältemaschinenfabrik GmbH Lukasstrasse 32 52070 Aachen, Germany Tel. +49-241-18208-0 \* Fax. +49-241-18208-490

# HERMETISCHE KÄLTEMITTELPUMPE HERMETIC REFRIGERANT PUMP

 $\mathsf{HRP}$ 

Montage- und Betriebsanleitung

Installation- and operating instructions



Fig.1a: HRP 5040

# 1. <u>EINLEITUNG</u>

Bitte lesen Sie die komplette Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Pumpe auswählen, in Gebrauch nehmen oder Wartungsarbeiten durchführen wollen.

#### 1.1 VERWENDUNGSZWECK

Die WITT Hermetische Kältemittelpumpe Typ HRP ist ausschließlich zur Förderung eines Kältemittels im Siedezustand bestimmt.

Sie ist gekennzeichnet mit der Typenbezeichnung und den Anwendungsgrenzen für Druck und Temperatur.

Die Kältemittelpumpe weist Sicherheitsmerkmale auf, die insbesondere dem Austritt von Ammoniak vorbeugen: So ist z.B. auch der Wicklungsraum für den Nenndruck der Pumpe ausgelegt. Bei einer Leckage des Spaltrohres kann daher kein Kältemittel austreten, auch nicht durch das elektische Anschlusskabel!

Die Leistungsdaten der Pumpe werden unter Kap.4, "Technische Daten" angegeben.

#### 1.2 SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



Sämtliche beschriebenen Arbeiten an der Kältemittelpumpe dürfen nur von sachkundigem, im Umgang mit Kälteanlagen geschultem Personal durchgeführt werden, das die einschlägigen Vorschriften zur Erstellung und Wartung von Kälteanlagen kennt. Auch die Sicherheitsvorschriften hinsichtlich des Umgangs mit Kältemittel sind zu beachten, insbesondere das Tragen der persönlichen Schutzbekleidung und einer Schutzbrille.



Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur bei Stillstand der Kältemittelpumpe und abgeschalteter Energieversorgung durchgeführt werden.



Die angegebenen Temperatur- und Druckangaben dürfen auf keinen Fall überschritten werden.



Fig. 1b: HRP 3232

#### 1. INTRODUCTION

Please read the entire manual careful before selecting, installing, commissioning and servicing the pump.

#### 1.1 INTENDED USE

The WITT hermetic refrigerant pump type is designed to deliver exclusively refrigerant liquid at its boiling point.

The pump is labelled with model and design limitation for pressure and temperature.

The HRP refrigerant pump is designed with safety features, which ensures security from the escape of ammonia; in the event the stator can leaking the pump body and the complete motor housing is designed to 25 bar pressure to contain high pressure refrigerantRefrigerant will not escape from the pump or through the electric cable connections.

Performance data of the pump are to be found in chapter 4 Technical data.

#### 1.2 SAFETY REQUIREMENTS



All of the following specified work must be carried out by knowledgeable personnel experienced in installation and service of refrigeration systems. All personnel must be familiar with the national legal requirements and safety regulations. All safety regulations and codes of practice concerning the use of refrigerants must be adhered to, with special attention paid to protection clothing and wearing of safety glasses.



Service and maintenance only be carried out when when the pump is stopped and the power supply disconnected



Under no circumstances are the indicated temperature- and pressure limitations to be exceeded.



Achtung! Dem Inhalt dieser Betriebsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten! Abweichender Einsatz schließt eine Haftung und Gewährleistung durch den Hersteller aus!

#### 1.3 SICHERHEITSHINWEISE

Die Pumpe wurde zum Einsatz in industriellen Kälteanlagen mit Pumpenbetrieb entwickelt.

Die Motor- und Lagerkühlung wird durch verdampfendes Kältemittel gewährleistet. Der entstehende Dampf wird druckseitig abgeführt. In Relation zur Kälteleistung ist die elektrische Leistungsaufnahme der Pumpe sehr gering.



Es ist wichtig, dass die vorliegende Betriebsanleitung auch wirklich den zuständigen Personen bekannt ist.

Sollten sich trotzdem einmal Schwierigkeiten einstellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Ihnen gerne behilflich sein wird.

Stolperstellen, - wie z.B. Kabel etc.-, sind zu vermeiden oder, wenn nicht vermeidbar, mit entsprechendem zweifarbigem Klebeband (Warnbalken) zu kennzeichnen.

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gelöste Schraubenverbindungen stets festziehen!

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Rüsten, Warten und Instandsetzen erforderlich, soll unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Remontage und Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen erfolgen!

#### 1.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte entstehen.

Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Eine irgendwie geartete Haftung für Übersetzungsfehler können wir nicht übernehmen.

Gegenüber Darstellungen und Angaben dieser Betriebsanleitung sind technische Änderungen vorbehalten.



Important! The content of this manual must be adhered to. Deviation from the specified conditions will make any claim for liability or warrenty void.

#### 1.3 SAFETY ADVICE

The pump is designed for use in industrial refrigeration systems of primary refrigerant.

Evaporating refrigerant is used to cool motor and bearings. Any gas that forms in the pump is discharged to the pressure side. The electrical power consumption of the pump is low in relation to the refrigeration capacity, due to the effect of the latent heat of the liquid being utilised



It is very important that everybody responsible for the safe operation and maintenance of the plant reads this manual.

I you have any problems please do not hesitate to call our service department, our staff will be glad to assist you.

Avoid any tripping obstacle at ground levels, e.g. cable. If you cannot avoid such obstacles they should be marked with two-coloured warning tape (warning sign).

Retighten all screw connections after maintenance and repair work.

If you have to disassemble any safety devices for maintenance and repair make sure that upon completion of said work the re-assembly and proper functioning is checked.

#### 1.4 DISCLAIMER

Even when using the pump for the intended purpose it cannot be entirely excluded that a danger remains for the life of the user

Translations are carried out to the best of our knowledge. We are unable to accept any liability for translation errors.

We reserve the right to change descriptions, graphs or other statements.



# 2. **GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN**

Zur Vermeidung von Unfällen und zur Sicherung der optionalen Leistung dürfen an der Kältemittelpumpe weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch die TH. WITT KÄLTEMASCHINENFABRIK GMBH nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt worden sind.

Diese Betriebsanleitung enthält die international genormten SI-Maßeinheiten.

Alle Angaben und Hinweise für die Bedienung und Instandhaltung dieser Kältemittelpumpe erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen.

# Eine Haftung oder Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- die Hinweise und Anweisungen der Betriebsanleitung nicht beachtet werden,
- die K\u00e4ltemittelpumpe einschlie\u00e4lich zugeh\u00f6riger Einrichtungen fehlerhaft bedient wird bzw. deren Handhabung nicht dem vorgeschriebenen Ablauf entspricht,
- die Kältemittelpumpe entgegen ihrer Bestimmung zweckentfremdet genutzt wird.
- Schutzeinrichtungen nicht benutzt oder außer Funktion gesetzt werden,
- Funktionsänderungen jeder Art ohne unsere schriftliche Zustimmung durchgeführt werden.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden.
- die Kältemittelpumpe einschließlich Filter und der zugehörigen Sicherheits-Einrichtungen unsachgemäß (zeitlich wie auch in der Ausführung) gewartet wird (das schließt auch die Verwendung vorgeschriebener Ersatzteile ein).

# Mit dem Öffnen der Pumpe während der Garantiezeit gehen sämtliche Gewährleistungansprüche verloren!

Stets sollte die Einsendung in das Herstellerwerk oder die Bestellung eines Austauschexemplares bevorzugt werden.

Bei Austausch von Teilen bzw. für die Ersatzteilbeschaffung sind nur vom Hersteller freigegebene Originalersatzteile zu verwenden. Betriebsmittel sind gemäß den Angaben der Betriebsanleitung einzusetzen.

#### 2. TERMS OF WARRANTY

In order to avoid accidents and ensure optimum performance, no modifications or conversions may be carried out to the refrigerant pump without the explicit written approval by TH. WITT KÄLTEMASCHINEFABRIK GMBH.

These instructions are based on internationally standardised SI units of measurements.

All data and information on the operation and maintenance of the refrigerant pump is provided based on our extensive experience and to the best of our technical knowledge.

#### Our liability or warranty is excluded, if:

- information and instructions in the operating manual are ignored,
- the refrigerant pump including accessories is operated incorrectly or is installed contrary to these installation instructions
- the refrigerant pump is used for applications other than that for which it was intended,
- safety devices are not used or disconnected
- there have been modifications made without written approval
- the safety regulations are not adhered to
- the refrigerant pump including its filters and required safety devices has not been maintained or repaired correctly with respect to frequency or competence this includes the use of approved spare parts.

# Opening the pump within the warranty period will void all implied or explicit guarantees!

Always return the pump to the supplier for repair or order an exchange pump.

When exchanging any parts respective spare parts only genuine spare parts are to be used. Statements in this manual shall also apply to any service fluids.

#### 3. TECHNISCHE INFORMATION

#### 3.1 TYPENBEZEICHNUNG

Derzeit sind fünf Baugrößen der Hermetischen Kältemittelpumpe lieferbar: HRP 3232, HRP 5040, HRP 5050, HRP 8050 und HRP 10080.

Die Typenbezeichnung HRP steht für Hermetische Radial Pumpe. Dabei geben die ersten beiden bzw drei Ziffern der nachfolgenden Zahlenkombination die Nennweite des Saugund die beiden letzten Ziffern die Nennweite des Druckanschlusses an.

Neben der HRP3232, die nur in vertikaler Ausführung erhältlich ist, wird auch die HRP8050, 90bar in vertikaler Ausführung angeboten.

Die HRP8050, 90bar wird ohne Spaltrohr ausgeliefert und ist daher nur für den Einsatz in CO2-Anlagen geeignet.

#### 3.2 LIEFERUMFANG

- Pumpe komplett mit Spaltrohrmotor, Spitzsieb und Gegenflanschen (Modell GF)
- Außerdem gehört zur HRP 3232 ein Ablassventil EA 10 GÜ/GB (PN 40)

#### **Optionaler Lieferumfang**

- 2 x EA: Pumpe mit saugseitigem und druckseitigem Absperrventil), druckseitig mit Entlüftungsventil (Manometeranschluß) und Nocken für Strömungswächter/Differenzdruckschalter
- EA + ERA: Pumpe mit saugseitigem Absperrventil und druckseitigem absperrbarem Rückschlagventil, druckseitig mit Entlüftungsventil (Manometeranschluß) und Nocken für Strömungswächter/Differenzdruckschalter
- Thermistor Auslösegerät INT 69 V
- Ablassventil EA 10 GÜ/GB (PN 40)

#### 3.3 BESTELLANGABEN

Bei Bestellung der Pumpe sind folgende Daten anzugeben:

- Typenbezeichnung HRP 3232, HRP 5040, HRP 5050, HRP 8050 oder HRP 10080
- Modell GF, 2 x EA oder EA + ERA
- Netzspannung und Frequenz
- (besondere Anforderungen, wenn zutreffend, z.B. PN 65 oder 90 bar für HRP8050 vertikal)
- Bei HRP8050, wenn synthetische Kältemittel (FKW, HFO) eingesetzt werden

Wenn Sie unsicher sind, ob die richtige Pumpe ausgewählt wurde, ergänzen Sie bitte folgende zusätzliche Informationen:

- Kältemittel
- Verdampfungstemperatur .... ℃
- Volumenstrom .... m<sup>3</sup>/h
- Erforderliche Förderhöhe .... m

### 3.4 NORMEN UND BESCHEINIGUNGEN

Einbauerklärung gemäß EG-Maschinenrichtlinie sowie Konformitätserklärung gemäß EG-Niederspannungsrichtlinie sind vorhanden und können auf unserer Webseite <a href="www.th-witt.com">www.th-witt.com</a> herunter geladen werden.

#### 3. TECHNICAL INFORMATION

#### 3.1 DESCRIPTION OF TYPES

Five hermetic pump types are available: HRP3232, HRP5040, HRP 5050, HRP8050 and HRP10080.

"HRP" means "Hermetic Radial Pump" The numbers give the inlet and outlet pipe connection size in DN; the first two/three digits give the size of the suction connection while the last two digits give the size of the discharge connection.

Besides the HRP3232 in vertical execution, we also offer HRP8050. 90 bar in a vertical execution.

HRP8050, 90 bar will be delivered without motor can and therefore is only suitable for use in CO2 systems.

#### 3.2 SCOPE OF DELIVERY

- All HRP pumps, model GF, are complete with canned motor, conical strainer and counter flanges only.
- for HRP 3232 additional oil drain valve type EA 10 GÜ/GB (PN 40) is included.

#### **Optional Equipment**

- 2 x EA: with stop valves on suction side and discharge side; discharge side with vent valve (pressure gauge connection) and socket for flow switch /differential pressure switch
- EA + ERA: with suction valve and discharge valve/nonreturn valve discharge side with vent valve (pressure gauge connection) and socket for flow switch /differential pressure switch
- PTC motor control INT 69 V
- oil drain valve type EA 10 GÜ/GB (PN 40)

#### 3.3 ORDER INFORMATION

Please specify the following data when ordering a pump:

- type HRP 3232, HRP 5040, HRP 505, HRP 8050 or HRP 10080
- Model, e.g. GF, 2 x EA or EA +ERA
- Voltage and frequency.
- (Special requirements if applicable, e.g. PN 65 for HRP 3232 or PN90 for the vertical HRP8050)
- For HRP8050, if synthetic refrigerant (HFC, HFO) are

If you are unsure about the selection, please provide the following additional information:

- refrigerant type
- ullet evaporating temperature ....  ${\mathcal C}$
- capacity .... m³/h
- required pressure head .... m

### 3.4 CODES / CERTIFICATES / APPROVALS

The following certifications are available and can bw downloaded from our website <a href="www.th-witt.com">www.th-witt.com</a>: declaration of incorporation of a partly completed machinery according to EG machinery directive, conformity declaration according to EG- low voltage directive.



# 4. TECHNISCHE DATEN

# 4. <u>TECHNICAL DATA</u>

#### 4.1 ALLGEMEINE DATEN

# 4.1 GENERAL INFORMATION

	FIKATION PRIPTION	Einheit <i>Unit</i>	HRP 3232	HRP 5040	HRP 5050	HRP 8050**	HRP 10080
Kältemittelinhalt	Volume refrigerant side	ltr.	1,1	2,8	5	5,5	6,35
Trafoölinhalt	Volume transformer oil	ltr.	0,75	1	1,5	1,5	1,6
Gewicht Pumpe mit Gegenflanschen	Weight pump with counterflanges	kg	43	55	83	83/110**	117
Dauerschalldruckpegel	Sound pressure level	dB(A)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Schutzart Klemm- kasten	Class of terminal box insulation	IP	54	54	54	54	54
Kabeldurchführung	Box cable sockets prepared to	PG	1 x M16; 1 x M20	1 x M16 1 x M20	1 x M16 1 x M20;	1 x M16 1xM20/M25**	1 x M16 1 x M25

#### 4.2 ELEKTRISCHE DATEN

#### 4.2 ELECTRICAL DATA

		50 Hz 3	x 400 V					
	SPEZIFIKATION  DESCRIPTION			HRP 3232	HRP 5040	HRP 5050	HRP 8050	HRP 10080
Drehzahl	Speed	n	[min <sup>-1</sup> ]	2900	2900	2900	2900	2900
Nennstrom	Nominal current	I <sub>nenn</sub>	[A]	2,2	7,5	12	12	16
Wirkstrom*	Effective current							
bei NH <sub>3</sub>	with NH₃	I <sub>max</sub>	[A]	1,5	4,7	5,5	7,0	13,0
bei CO <sub>2</sub>	with CO₂	I <sub>max</sub>	[A]	2,1	-	7,0	10,0	16,0
Bei FKW, HFO, z.B. R134a	With HFC, HFO, e.g. R134a	I <sub>max</sub>	[A]	2,2	5,2	8,5	16,0**	20,0
Nennleistung	Motor power	N	[kW]	1,0	2,2	4,0	4,0	8,9
Wirkleistungsfaktor	Motor power factor							
bei NH <sub>3</sub>	with NH₃	Cos φ	[-]	0,61	0,63	0,68	0,80	0,79
bei CO <sub>2</sub>	with CO <sub>2</sub>	Cos φ	[-]	0,83	-	0,80	0,88	0,85
Bei FKW, HFO, z.B. R134a	With HFC, HFO, e.g. R134a	Cos φ	[-]	0,84	0,63	0,85	0,85**	0,89
Wirkleistung	Effective motor power	N	[kW]		$N_{wirk} = \sqrt{3}$	x (U x I <sub>w</sub>	<sub>rirk</sub> x cos φ	)

		60 Hz 3	x 460 V					
	FIKATION RIPTION	Einl Ur	heit nit	HRP 3232	HRP 5040	HRP 5050	HRP 8050	HRP 10080
Drehzahl	Speed	n	[min <sup>-1</sup> ]	3500	3500	3500	3500	3500
Nennstrom	Nominal current *	I <sub>nenn</sub>	[A]	2,2	7,5	12	12	16
Wirkstrom *	Effectivecurrent *							
bei NH <sub>3</sub>	with NH₃	I <sub>max</sub>	[A]	2,0	6,2	7,3	10,0	16,0
bei CO <sub>2</sub>	with CO₂	I <sub>max</sub>	[A]	2,6	-	9,5	16,0	24,0
Bei FKW, HFO, z.B. R134a	With HFC, HFO, e.g. R134a	I <sub>max</sub>	[A]	2,9	6,9	11,5	23,5**	28,0
Nennleistung	Nominal motor power	N	[kW]	1,2	2,6	4,8	4,8	10,2
Wirkleistungsfaktor	Motor power factor							
bei NH <sub>3</sub>	with NH₃	Cos φ	[-]	0,88	0,86	0,87	0,90	0,90
bei CO <sub>2</sub>	with CO <sub>2</sub>	Cos φ	[-]	0,92	-	0,90	0,90	0,93
Bei FKW, HFO, z.B. R134a	With HFC, HFO, e.g. R134a	Cos φ	[-]	0,93	0,86	0,91	0,85**	0,93
Wirkleistung	Effective motor power	N	[kW]		$N_{wirk} = \sqrt{3}$	x (U x I <sub>w</sub>	<sub>rirk</sub> X COS φ	)

<sup>\*</sup> Bei Inbetriebnahme Ströme messen und Motorschutz auf gemessenen Wert, jedoch kleiner als Wert Imax für das entsprechende Kältemittel, einstellen.

<sup>\*\*</sup> Model HRP8050 benötigt für FKWs und HFO, z.B. R134a einen Sondermotor mit den Abmessungen und Daten des Motors für eine HRP10080

<sup>\*</sup> Measure the maximum current during commissioning and set the overload protection to this value, do not exceed Imax for the relevant refrigerant

<sup>\*\*</sup> Model HRP8050 requires for HFCs and HFO, e.g. R134a a special motor with the dimensions and data from HRP10080

#### 4.3 MATERIALIEN

Pumpengehäuse: EN-GJS-400-18-LT Stator: Stahl / Kupfer Stahl/Aluminium

 Lager:
 PTFE

 Welle:
 C 35+C

 Spaltrohr:
 1.4301

 Laufrad:
 GX22CrNi17M

Gehäuseschrauben: 8.8

Gegenflansche: P355NL1 oder C22.8

Schrauben für Flansche: 8.8

Dichtungen: Weichdichtung, asbestfrei

Trafoöl: Shell Diala D Anstrich: W 9.1 + W 9.2

W9.1 + W9.2 = 2k Epoxidharz nach DIN ISO 12944/5, RAL

7001

#### 4.3 MATERIALS

Pump housing: EN-GJS-400-18-LT Stator: steel / copper Rotor: steel/aluminium

Bearings: PTFE
Shaft: 1 C 35+C
Motor can: 1.4301
Impellers: GX22CrNi17M

Main bolts: 8.8

Counter flanges: P355NL1 or C22.8

Bolts for counter flanges: 8.8

Gaskets soft gasket asbestos free

Transformer oil Shell Diala D Painting system: W 9.1 + W 9.2

W 9.1 + W 9.2 = 2 k epoxy finish according to DIN ISO

12944/5, RAL 7001

#### 4.4 DRUCKBEREICHE

#### 25 bar-Ausführungen

Nenndruck: 25 bar Pumpengehäuse, Rotor-

und Statorraum

Probeüberdruck: 27,5 bar Luft unter Wasser

(AD-Merkblatt HP30 / 4.19.2)

#### Zulässiger Betriebsüberdruck:

25 bar zwischen +50 / -10 °C, 18,75 bar zwischen -10 / -60 °C

#### 40 bar-Ausführung

Nenndruck: 40 bar Pumpengehäuse, Rotor-

und Statorraum

Probeüberdruck: 60 bar Öldruck

#### Zulässiger Betriebsüberdruck:

40 bar zwischen +50 / -10 °C, 30 bar zwischen -10 / -60 °C

# 65 bar-Ausführung

Nenndruck: 65 bar Pumpengehäuse, Rotor-

und Statorraum

Probeüberdruck: 98 bar Öldruck

#### Zulässiger Betriebsüberdruck:

65 bar zwischen  $+50 / -10 \,^{\circ}\text{C}$ , 48,75 bar zwischen  $-10 / -60 \,^{\circ}\text{C}$ 

#### 90 bar-Ausführung

Nenndruck: 90 bar Pumpengehäuse, Rotor-

und Statorraum

Probeüberdruck: 135 bar Öldruck

### Zulässiger Betriebsüberdruck:

90 bar zwischen +50 / -10 °C, 67,5 bar zwischen -10 / -60 °C



Bei der Öldruckprobe wird FUCHS Reniso Synth 68 verwendet

### 4.4 PRESSURE RANGE

#### 25 bar models

Design pressure: 25 bar inside pump housing,

motor can and stator housing 27,5 bar with air under water

Test pressure: 27,5 bar with air under water (AD-Merkblatt HP30 / 4.19.2)

#### Allowable pressure range:

25 bar between +50 / -10 ℃, 18,75 bar between -10 / -60 ℃

### 40 bar models

Design pressure: 40 bar inside pump housing,

motor can and stator housing

Test pressure: 60 bar with oil

#### Allowable pressure / temperature rating:

40 bar between +50 / -10 ℃, 30 bar between -10 / -60 ℃

#### 65 bar models

Design pressure: 65 bar inside pump housing, motor can and stator housing

Test pressure: 98 bar with oil

#### Allowable pressure / temperature rating:

65 bar between +50 / -10 ℃, 48,75 bar between -10 / -60 ℃

#### 90 bar models

Design pressure: 90 bar inside pump housing,

motor can and stator housing

Test pressure: 135 bar with oil

# Allowable pressure / temperature rating:

90 bar between +50 / -10 ℃, 67,5 bar between -10 / -60 ℃



For pressure testing with oil FUCHS Reniso Synth 68 is used.



Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die derzeit verfügbaren Standard- und Sonderpumpen. Weitere Typen werden entwickelt.


The following table gives an overview of available standard and special pump types. Futher pump types are under development.


	Nenndruck und verfügbare Pumpen / Design pressure and available pumps												
Frequenz	Nenndruck	Kältemittel		Dumn	entyp / <i>pump</i>	tuno							
Frequency	Design Press.	Refrigerant		Pullipi	entyp / pamp	type							
[Hz]	[bar]		HRP3232	HRP5040	HRP5050	HRP8050	HRP10080						
	25	NH <sub>3</sub> , CO <sub>2</sub> , R22		Standard		Standard							
	25	Other HFC, HFO		Staridard	Standard	Special	Standard						
50 / 60	40	NH <sub>3</sub> , CO <sub>2</sub> , R22	Standard		Staridard	Standard	Standard						
30 / 60	40	Other HFC, HFO		Not available		Special							
	65	All refrigerants		NOL AVAIIADIE	Not avail-	Not available	Not available						
	90	Only CO <sub>2</sub>	Not available		able	Standard	INUL AVAIIADIE						


# 4.5 ABMESSUNGEN

		HE	RP.	
	5040	5050	8050	10080
L	540	520	555	725
В	260	310	310	355
Н	283	349	351	362
a1	150	180	180	180
a2	228	234	255	302
a3	196	170	170	290
b1	105	133	133	133
b2	154	174	174	222
С	53	53	66	70
d1	60,3	60,3	88,9	114,3
d2	48,3	60,3	60,3	88,9
l1	155	155	178	212
m1	115	145	145	145
m2	168	204	206	217
m3	130	190	190	190


Fig. 2 4.5 DIMENSIONS







		HRP	
	5040	5050	8050
f1	243	243	340
f2	238	243	243
f3	270	277	277
h1	115	115	155
h2	105	115	115






# 4.5 ABMESSUNGEN 4.5 DIMENSIONS


# **HRP 3232**






\* DIN 2635/2512

Modell GF




EA 10 GB/L 180 42,4 M12 84 ø 12 92 105 155 185 290



Die oben aufgeführten Armaturen sind ausschließlich für die 25-bar Ausführung ausgelegt!


The above mentioned valves are only for 25-bar.





4.6 SCHNITTZEICHNUNGEN 4.6 SECTIONAL VIEW

FIG. 3 B HRP 3232



HRP Austauschbaugruppen und Ersatzteilsets

HRP replacement assemblies and spare part sets

irii Austauscribaugruppe	ii uliu El Sulziciiscis		11111 10	piacemen	t assen	ibiles alla spai	e part sets
			HRP323	32		HRP5040	
		Teil	Artikelnummer	Gewicht [g]	Teil	Artikelnummerr	Gewicht [g]
		Part	Article No.	Weight [g]	Part	Article No.	Weight [g]
Lagergehäuse mit Teilen:	bearing casing with parts:						
HRP 3232: 6;41; 45; E30; E42; 51;		A7	2162.A00092	4938			
HRP 5040: 7;41; 45; E30; E42; 51, 77	7-79; 29; 39; 93					2162.A00090	2330
Stator mit Teilen:	stator with parts:						
HRP 3232: 08;52;54;55;59;71;E30;E4	12;51	A8	2162.A00116	6360			
HRP5040: 08;50;52;54;55;59;71;E30	;E42;51					2162.A00114	17650
Spaltrohr mit Teilen:	motor can with parts:	A10	2162.A00053	3161		2162.A00051	2354
10;41;14;21; E30; E42; 51		ATO	2102.A00055	3101		2102.A00031	2334
Welle mit Rotor mit Teilen:	shaft with rotor with parts						
HRP 3232: 61-64; 42; 46; E30; E42;	51	A60	2162.A00118	5460			
HRP 5040: 61-64; 42; 46; 49; E30; E	42; 51					2162.A00112	5880
Gegenfl. saugs. Inkl. Befest.mat.	counterfl. suct. incl. mount.mat	E21	2162.000500	2212	E21	2162.000145	1600
4x 24a, 4x 24b, 2x31, 83		E21	2102.000300	2212	EZI	2102.000145	1000
Gegenfl. drucks. Inkl. Befest.mat.	counterfl. Deliv. incl. mount.mat	E22	2162.000500	2212	E22	2162.000144	967
4x 25a, 4x25b, 1x32, 84		L22	2102.000300	2212	L22	2102.000144	907
Dichtungssatz: Anz. x Nr.	set of gaskets: number x no.						
HRP 3232: 6x33, 1x34, 2x38	_	E30	2162.000170	28			
HRP 5040: 2x31; 1x32; 9x33; 1x34; 1	x35; 4x38					2162.000124	37
Lagerring (41) + -buchse (42)	bearing sleeve (41) + -bush (42)	E41	2162.000126	241		2162.000126	241
Lagerstreifen (2x43) +	bearing strips (2x43) +	E40	0100 000107	7		0100 000107	7
Anlaufscheiben (2x44)	retaining discs (2x44)	E42	2162.000127	/		2162.000127	/


#### Teileliste HRP5040 und HRP3232

#### Parts list HRP3232 and HRP5040

Part   Dimension   Code - No.   Weight   Code -					HRP 3232			HRP 5040	
Saugnathuse		l	part		Artikelnummer Code - No.			Artikelnummer Code - No.	Weight
Saug-valschenstück	Sauggehäuse	suction casing		DN 32	2162.000336		DN 50	2162.000018	5380
Double / Winterhenstück									1087
Rückfür-Zwischmattick   return intermediate piece							Ø150	2162.000030	1775
Eletischardel-Zwischenstück				Ø150	2162.000311				
Druckspikluse									
Lagergehluse   bearing assing   7				DNIGO					
Salator Cashaise				DINGZ					
Motordeckel				Ø150					
Lagoridockel   Dearing cover									2980
Zylinderschraube mil Innen-Rit.   Socket haad cap screw   21   M8 x 25   A10   7   M6 x 25   A10   7   A10   7   A10   7   A10   7   A10   7   A10   7   A10   A		can complete (parts 11-13)	10		A10				1740
Sylinderschraube mit Innen-Rit   Societ Inead cap screw   24   Mix 185   5112.BH61FM   74   Mix 275   5112.BH61FM   109   Rit Killstraube   hexagon nead cap screw   24a   Mix 55   5111.AH3B   10   30   Miz 275   5112.HH81B   109   Rit Killstraube   hexagon nead cap screw   25a						541			497
Bit. Mutter         hexagon head cap screw         24a         M16 s 515 s 511.1AHAIBI         107         M12 x 55 s 511.AHB1BI         60           Bit. Mutter         hexagon head cap screw         25a									
6kt. Mutter         hexagon nut         240         M.6         5151.AHA100         30         M12         5151.AH8100         11           6kt. Schraube         hexagon nut         258           M12 x 55         3111.AH818         60           6kt. Mutter         hexagon nut         250           M12 x 55         5151.AH8100         15           7 orry Schraube         earthing screw         26         4x30 YX20         5143.CLGAAT         3         430 YX20         5143.CLGAAT         3           Iange Innesk-Schraube         earthing screw         28         Miscagon         11         M4 x 10         5112.AO31A9         1         M6 x 10         A         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         8         8         2512.H1         3									
Bits Direction		Ŭ į							
Set. Nutrier				M16					
Forts Schraube   Dents   Environment   26   4x30 TX20   5143 CLGAAT   3   4x30 TX20   5143 CLGAAT   3   4x30 TX20   5143 CLGAAT   3   4x30 TX20   5142 CLG									
Erdungs Schraube				4x30 TX20					
Bange Innenskit. Schraube   long socket head cap screw   29									
Flarschdichtung ausgeltig	lange InnensktSchraube			M16x280		454		5112.BHA3MH	730
Flanschdichtung druckseitig   Gasket discharge llange   32   51/65x2   5531/254K10   5   40/60 x2   5632/183BNK   6   Dichtung Ghalfuse x-Zwischenslückegasket casing - intermediate pieces   31   1381/49x03   13   1381/49x03   13   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Gewindestift		29				M6 x 10		1
Dichtung Gehäuse + Zwischenstückogasket casing - intermediate pieces   33   138/149x0,5   E30   2   138/149x0,3   E30   2   Dichtung Spationhende   Gasket can end   34   50/58x0,3   E30   1   50/58x0,3   E30   1   Dichtung Motordeckel   gasket motor cover   35   24/54x0,5   E30   1   30/40x0,5   E30   1   Dichtung Motordeckel   gasket motor cover   35   24/54x0,5   E30   1   30/40x0,5   E30   1   Dichtung Id-Verschlußechraube   metal gasket for 1/4" screw plug   38   14/20x1,5   E30   3   14/20x1,5   E30   3   14/20x1,5   E30   3   E30   E41   E42									
Dichtung Spaltrohrende									
Dichtung Motordeckel   gasket motor cover   35   24/54x0,5   E30   1   30/40x0,5   E30   1   C-Ring EAT 0 GU/GB   Oring EAT 0 GU/GB   37   111/25   5542,6AB/Q10   1									
D-Ring EA10 GU/GB									
Dichtung 1/4"-Verschulsschraube   metali gasket for 1/4" screw plug   38   14/20x1,5   E30   3   14/20x1,5   E30   3   Schutz zum Gewindestitt   set screw protection   39									
Schulz zum Gewindestift   set screw protection   39									
Lagering   Dearing sleeve				14/20/1,5					
Lagerbuchse   bearing bush   42   26/52/23   E41   132   26/52/23   E41   132				40/50x20	E41	110			
Anlaufscheibe   retaining disc   44   38,5/52x1   E42   2   38,5/52x1   E42   2   2   2   2   2   3   2   2   2	Lagerbuchse	bearing bush	42	26/52x23	E41	132	26/52x23	E41	132
Lagerscheibe									
Scheibenfeder   Key									
Radial-Laufrad 1									
Radial-Laufrad 2									
Sicherungsring				וווש	2102.000313				
Temperatur-Schalter									
Kaltleiter									
Stator		PTC resistor	50	90 ℃	A8	25	90 ℃	A8	25
Kabel-Schutz-Rohr   Cable insulating plastic tube   54   A8   1	Trafoöl-Füllung	transformer oil			9832.100001	1425	1,0 Ltr	9832.100001	1425
Kabel-Schutz-Rohr   Cable protective tube   55				Ø 139			Ø 139		9340
Stützrohr   Supporting sleeve   56		• 1							
Anschlagbügel   Supporting sleeve safety   57   2162.000085   6   2162.000085   6				Ø 90 v 45			Ø 80 v 4F		
Verschlußschraube 1/4"         screw plug 1/4"         58         5116.OG6210         13         5116.OG6210         13           Motor - Drahtdurchführung         cable inlet nipple         59         A8         27         A8         27           Welle         shaft         61         A60				ש טט x 45			₩ 60 X 43		
Motor - Drahtdurchführung         cable inlet nipple         59         A8         27         A8         27           Welle         shaft         61         A60									
Welle         shaft         61         A60									
Auswuchtscheibe         balancing disc         64         A60         260         A60         260           Anschlußdose mit Reihenklemmen         connecting box, compl.         71         98/64/38         2162.000075         243         98/64/38         2162.000075         243           Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a           A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b           A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78           A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79           A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar			61						
Anschlußdose mit Reihenklemmen         connecting box, compl.         71         98/64/38         2162.000075         243         98/64/38         2162.000075         243           Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a           A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b           A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78           A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79           A7         15           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127				Ø 80			Ø 80		3720
Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a           A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b           A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78           A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79           A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe									
Sensor-Draht         sensor wire         77a           A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b           A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78           A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79           A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange suction side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         <				98/64/38			98/64/38		
Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b           A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78           A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79           A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         219									
Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78           A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79           A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexaggon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         2196.000004         54           Lagerfilter         bearing filter         92           Ø57x57									
Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79           A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         2196.000084         54           Lagerfilter         bearing filter         92           Ø57x57         2162.000084         54									
Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN32         E21         1720         DN50         E21         1194           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         2196.000002         13           Lagerfilter         bearing filter         92           Ø57x57         2162.000084         54		Ü							
Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN32         E22         1720         DN40         E22         713           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         2196.000002         13           Lagerfilter         bearing filter         92           Ø57x57         2162.000084         54				DN32			DN50		1194
6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         2196.000002         13           Lagerfilter         bearing filter         92           Ø57x57         2162.000084         54			84					E22	
U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         2196.000002         13           Lagerfilter         bearing filter         92           Ø57x57         2162.000084         54									
Saugsieb         suction strainer         91         Ø50x125         2196.000002         13         Ø50x125         2196.000002         13           Lagerfilter         bearing filter         92           Ø57x57         2162.000084         54									
Lagerfilter 92 057x57 2162.000084 54									
				Ø50x125	2196.000002				
	Lagerfilter Ejektor	ejector	92				₩5/X5/	2162.000084 A7	54 80



FIG. 3a HRP 5040 /HRP 5050 / HRP 8050 / HRP 10080



STÜCKLISTE HRP5050 PART LIST HRP5050

				HRP 5050			HRP 5050 CC	),
	İ	Teil part	Dimension dimension	Artikelnummer code - no.	Gewicht [g] Weight [g]	Dimension dimension	Artikelnummer code - no.	_
Sauggehäuse	suction casing	1	DN 50	2162.001002	7440	DN 50	2162.001002	7440
Saug-Zwischenstück	suction intermediate piece	2	Ø196	2162.001004	2420	Ø196	2162.001004	2420
Leitschaufel-Zwstück 1	guide vane-interm. piece 1	3	Ø196	2162.001007	3100	Ø196	2162.001013	3100
Rückführ-Zwischenstück	return intermediate piece	4	Ø196	2162.001006	5040	Ø196	2162.001006	5040
Leitschaufel-Zwstück 2	guide vane-interm. piece 2	5	Ø196	2162.001008	3470	Ø196	2162.001008	3470
Leitblech zum Leitschaufel Zw-Stk 2 Schraube zum Leitblech	guide plate for interm. piece 2	5a 5b	M6 x 10	2162.002041 5112.BC51A9	126 5	M6 x 10	2162.002041 5112.BC51A9	126 5
Druckgehäuse	Screw for guide plate discharge casing	6	DN 50	2162.000024	4080	DN 50	2162.000024	4080
Lagergehäuse	bearing casing	7	Ø196	A7	2880	Ø196	A7	2880
Stator-Gehäuse	stator casing	8	Ø196	A8	10550	Ø196	A8	10550
Motordeckel	motor cover	9	Ø196	2162.000012	3640	Ø196	2162.000012	3640
Spaltrohr (inkl. Teile 11-13)	can compl. (incl. parts 11-13)	10	Ø95	A10	3055	Ø95	A10	3055
Lagerdeckel	bearing cover	14	Ø79	A10	497	Ø79	A10	497
Zylinderschraube (Innen-6kt.)	socket head cap screw	21	M6 x 25	A10	7	M6 x 25	A10	7
Zylinderschraube (Innen-6kt.)	socket head cap screw	22	M8 x 245	5112.BH61GS	98	M8 x 245	5112.BH61GS	98
6kt.Schraube	hexagon head cap screw	24a	M16 x 65	5111.AH81BI	126	M16 x 65	5111.AH81BI	126
6kt. Mutter	hexagon nut	24b	M16	5151AH8100	30	M16	5151AH8100	30
6kt.Schraube	hexagon head cap screw	25a	M12 x 55	5111.AH81BI	60	M12 x 55	5111.AH81BI	60
6kt. Mutter	hexagon nut	25b	M12	5151.AH8100	15	M12	5151.AH8100	15
Torx Schraube zur Anschlußdose	torx screw for conn. box	26 27	4x30 TX20 M4 x 10	5143.CLGAAT 5112.AO31A9	3 1	4x30 TX20	5143.CLGAAT	<u>3</u>
Erdungs-Schraube lange InnensktSchraube	earthing screw long socket head cap screw	28	M4 x 10 M16x450	5112.AO31A9 5112.BHA3MH	730	M4 x 10 M16x450	5112.AO31A9 5112.BHA3MH	730
Gewindestift	set screw	28	M16x450 M6 x 10	5112.BHA3MH A7	730	M6 x 10	5112.BHA3MH A7	730
Flanschdichtung saugseitig	joint suction flange	31	55/77x2	5632.1BIC4I	4	55/77x2	5632.1BIC4I	4
Flanschdichtung druckseitig	joint discharge flange	32	55/77x2	5632.1BIC4K	8	55/77x2	5632.1BIC4K	8
Dichtung Geh. + Zwstücke	joint casing + interm. pieces	33	180/195x0,3	E30	3	180/195x0,3	E30	3
Dichtung Spaltrohrende	joint can end	34	50/58x0,3	E30	1	50/58x0,3	E30	1
Dichtung Motordeckel	joint motor cover	35	30/40x0,5	E30	1	30/40x0,5	E30	1
Dichtung 1/4"-Verschlußschraube	joint 1/4" screw plug	38	14/20x1,5	E30	3	14/20x1,5	E30	3
Schutz zum Gewindestift	set screw protection	39	Ø 5x5	A7	1	Ø 5x5	A7	1
Lagerring II (pumpenseitig)	bearing sleeve II	41.1	40/60x20	E41.1	147	40/60x20	E41.1 - CO <sub>2</sub>	147
Lagerring I.2 (motorseitig)	bearing sleeve (motor side)	41	40/50x20	E41.1	108	40/50x20	E41.1 - CO <sub>2</sub>	108
Lagerbuchse II (pumpenseitig)	bearing bush II (pump side)	42.1	26/60x28	E41.1	237			
Lagerbuchse II.3 (pumpenseitig)	bearing bush II.3 (pump side)	42.1				26/60x28	E41.1 - CO <sub>2</sub>	218
Lagerbuchse I.2 (motorseitig)	bearing bush I.2 (motor side)	42.2	26/52x23	E41.1	124	26/52x23	E41.1 - CO <sub>2</sub>	124
Lagerstreifen	bearing strip	43	20/119x1	E42.1	5	20/119x1	E42.1	5
Anlaufscheibe II (pumpenseitig)	retaining disc II (pump side)	44.1 44	39,5/60x1 38,5/52x1	E42.1 E42.1	2	39,5/60x1 38,5/52x1	E42.1 E42.1	2
Anlaufscheibe (motorseitig)  Lagerscheibe	retaining disc (motor side) bearing disc	44	35/50x5	A7	38	35/50x5	A7	38
Scheibenfeder	key	46	6 x 10	5712.AHH001	9	6 x 10	5712.AHH001	9
Radial-Laufrad 1	radial impeller 1	47	Ø 136	2162.001009	475	Ø 136	2162.001011	475
Radial-Laufrad 2	radial impeller 2	48	Ø 136	2162.001010	460	Ø 136	2162.001012	460
Sicherungsring	circlip ring	49	Ø 26	5541.AAP120	2			
Kaltleiter-Drahtdurchführung	PTC resistor wire outlet	50	90 ℃	A8	25	90 ℃	A8	25
Trafoöl-Füllung, 2 L erforderlich	transformer oil, 2 L required	51	1,0 L	9832.100001	1425	1,0 L	9832.100001	1425
Stator	stator	52	Ø 180	A8	15000	Ø 180	A8	15000
Kabel-Schutz-Schlauch	cable insulating plastic tube	54		A8	1		A8	1
Kabel-Schutz-Rohr	cable protective tube	55		A8	1		A8	1
Stützrohr	supporting sleeve	56	Ø101,6 x 47	2162.000054	298	Ø101,6 x 47	2162.000054	298
Anschlagbügel	supporting sleeve safety	57		2162.000085	6		2162.000085	6
Verschlußschraube 1/4"	screw plug 1/4"	58		5116.OG6210	13		5116.OG6210	13
Motor - Drahtdurchführung Welle	cable inlet nipple shaft	59 61		A8 A60	27		A8 A60- CO <sub>2</sub>	27
Rotor	rotor	61 62	Ø 95	A60 A60		Ø 95	A60- CO <sub>2</sub> A60- CO <sub>2</sub>	
Auswuchtscheibe	balancing disc	64	<sub>ເ</sub> ນ ສວ	A60 A60		₩ 30	A60- CO <sub>2</sub>	
Anschlußdose kompl.	connecting box, compl.	71	98/64/38	2162.000075	243	98/64/38	2162.000075	243
Ersatzsicherung zu Kaltleiter	backup fuse for PTC resistor	71a		2591.000101	1		2591.000101	1
Sensor-Draht	sensor wire	77a		A7	1		A7	1
Sensor-Drahtisolierung	sensor wire insulation	77b		A7	1		A7	1
Sensor-Anschlußkappe	sensor connecting cover	78		A7	15		A7	15
Sensor-Durchführung	sensor inlet nipple	79		A7	27		A7	27
Gegenflansch saugseitig	counterflange suction side	83	DN50	E21	1194	DN50	E21	1194
Gegenflansch druckseitig	counterflange discharge side	84	DN50	E22	1194	DN50	E22	1194
Gewindestab	threaded bar	86a	M12x180	5122.BFAJEZ	127	M12x180	5122.BFAJEZ	127
6kt. Mutter	hexagon nut	86b	M12	5151.AH8100	15	M12	5151.AH8100	15
U-Scheibe	limpet washer	86c	Ø30/13x3	5161.K11100	12	Ø30/13x3	5161.K11100	12
Spitzsieb, Saugseite	Conical filter, suction side	91	Ø50x125	2196.000002	13	Ø50x125	2196.000002	13
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~== -=	0100	'	~==	0100	
Lagerfilter Ejektor	bearing filter ejector	92 93	Ø57x57	2162.000084 A7	54 80	Ø57x57	2162.000213 A7	54 80



# komplette HRP-Austausch-Baugruppen und Ersatzteilsets

# complete HRP-replacement assemblies and spare part sets

			Н	IRP 5050			HRP 5050 CC	)2
		Teil		Artikelnummer	Gewicht [g]		Artikelnummer	Gewicht [g]
		Part		Article No.	Weight [g]		Article No.	Weight [g]
Lagergeh. u. Welle mit Rotor / A7 + A60	bearing casing and shaft with rotor	U1	bis 03/2003 until 3/2003	2162.A00093	12000			
Stator mit Teilen 08, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 71, E30, E4	stator with parts: 2	A8		2162.A00117	25520			
Spaltrohr mit Teilen 10, 14, 21, 41, 51, E30, E42	Motor can with parts:	A10		2162.A00050	3670			
Lagerring + Lagerbuchse, Teile: 2x41 +2x42	bearing sleeve + bearing bush, parts:	E41		2162.000126	241			
Lagerstreifen + Anlaufscheiben: 2x43 + 2x44	Bearing strip + retaining disks:	E42		2162.000127	7			
Lagergehäuse mit Teilen 07, 29, 39, 41.1, 45, 51, 77-79, 93,	bearing casing with parts: E30, E42.1	<b>A</b> 7	ab 04/2003 since 04/03	2162.A00088	3200	A7	2162.A00088	3200
Stator mit Teilen : 08, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 71, E30, I	stator with parts =42.1	A8		2162.A00120	25520	A8	2162.A00120	25520
Spaltrohr mit Teilen / 10, 14, 21, 41.1, 51, E30, E42.1	Motor can with parts:	A10		2162.A00054	3670	A10	2162.A00054	3670
Welle mit Rotor mit Teilen 42, 42.1, 46; 49, 51, 61-64, E30, E4:	shaft with rotor with parts: 2.1	A61		2162.A00009	8750			
Lagerring + Lagerbuchse : 1x41.1 + 1x41 + 1x42.1 + 1x42.2	bearing sleeve + bearing bush	E41.1		2162.000200	241	E41.1 CO <sub>2</sub>	2162.000230	241
Lagerstreifen + Anlaufscheibe : 2x43 + 1x44.1 + 1x44	bearing strips + retaining disks	E42.1		2162.000202	7	E42.1	2162.000202	7
Dichtungssatz: Anz. x Nr. 2x31; 1x32; 9x33 ; 1x34; 1x35; 3x38	set of gaskets: number x no. :	E30		2162.001200	33	E30	2162.001200	33
Gegenfl. saugs. inkl. Befest.mat 4 x 24a, 4 x 24b, 2 x 31, 83	Counterflansch incl. mount. mat.	E21		2162.000145	1600	E21	2162.000145	1600
Gegenfl. drucks. inkl. Befest.mat 4 x 25a, 4 x 25b, 1 x 32, 84	Counterflansch incl. mount. mat.	E22		2162.000145	1600	E22	2162.000145	1600
Welle, Rotor + Laufrädern gewuchtet: 42.2, 42.1, 46; 47, 48, 49, 51, 61-64	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A60	Ab 01/2010 Since 01/10	2162.A00011		A60 CO <sub>2</sub>	2162.A00012	_

# komplette HRP-Austausch-Baugruppen und Ersatzteilsets

# complete HRP-replacement assemblies and spare part sets

Komplette HRP-Austausch-Baugruppen und Ei	rsatztelisets	con	пріете нкр-г	epiacemen	it assemb	lies and spar	e part sets
		Н	RP 8050			HRP 8050 CC	)2
	Teil		Artikelnummer	Gewicht [g]	Teil	Artikelnummer	Gewicht [g]
	Part		Article No.	Weight [g]	Part	Article No.	Weight [g]
Lagergeh. u. Welle mit Rotor / bearing casing and shaft with A7 + A60	rotor U1	bis 03/2003 until 3/2003	2162.A00095	12000			
Stator mit Teilen stator with parts: 08, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 71, E30, E42	A8		2162.A00115	25520			
Spaltrohr mit Teilen   can with parts: 10, 14, 21, 41, 51, E30, E42	A10		2162.A00052	3670			
Lagerring + Lagerbuchse bearing sleeve + bearing bush 2x41 +2x42.2	E41		2162.000126	241			
Lagerstreifen + Anlaufscheibe: bearing strip + retaining disk 2x43 + 2x44	E42		2162.000127	7			
Lagergehäuse mit Teilen bearing casing with parts: 07, 29, 39, 41.1, 45, 51, 77-79, 93, E30, E42.1	A7	ab 04/2003 since 04/03	2162.A00091	3200	A7	2162.A00091	3200
Stator mit Teilen : stator with parts 08, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 71, E30, E42.1	A8		2162.A00121	25520	A8	2162.A00121	25520
Spaltrohr mit Teilen / can with parts: 10, 14, 21, 41.1, 51, E30, E42.1	A10		2162.A00056	3670	A10	2162.A00056	3670
Welle mit Rotor mit Teilen   shaft with rotor with parts: 42.1, 42.2, 46; 49, 51, 61-64, E30, E42.1	A61		2162.A000113	7130			
Lagerring + Lagerbuchse : bearing sleeve + bearing bus 1x41.1 + 1x41 + 1x42.1 + 1x42.2	h E41.1		2162.000200	241	E41.1 CO <sub>2</sub>	2162.000230	241
Lagerstreifen + Anlaufscheibe : bearing strip + retaining disk 2x43 + 1x44.1 + 1x44	E42.1		2162.000202	7	E42.1	2162.000202	7
Dichtungssatz: Anz. x Nr. set of joints: number x no. : 2x31; 1x32; 9x33 ; 1x34; 1x35; 3x38	E30		2162.000125	33	E30	2162.000125	33
Gegenfl. saugs. inkl. Befest.mat Counterflansch incl. mount. n 4 x 24a, 4 x 24b, 2 x 31, 83,	nat. E21		2162.000146	2531	E21	2162.000146	2531
Gegenfl. drucks. inkl. Befest.mat Counterflansch incl. mount. n 4 x 25a, 4 x 25b, 1 x 32, 84	nat. E22		2162.000145	1600	E22	2162.000145	1600
Welle, Rotor + Laufrädern gewuchtet: Balanced shaft, rotor + impel. 42.1, 42.2, 46; 47, 48, 49, 51, 61-64, E30, E42.1	lers: A60	Ab 01/2010 Since 01/10	2162.A00013	7830	A60 CO <sub>2</sub>	2162.A00014	7810

STÜCKLISTE HRP8050 PART LIST HRP8050

				HRP 8050			HRP8050 CO	)2
I		Teil part	Dimension dimension	Artikelnummer code - no.	Gewicht [g] Weight [g]	Dimension dimension	Artikelnummer code - no.	Gewicht [g]
Sauggehäuse	suction casing	1	DN 80	2162.000178	9040	DN 80	2162.000178	9040
Saug-Zwischenstück	suction intermediate piece	2	Ø196	2162.000028	2276	Ø196	2162.000028	2276
Leitschaufel-Zwstück 1	guide vane-interm. piece 1	3	Ø196	2162.000033	3764	Ø196	2162.009002	3764
Rückführ-Zwischenstück	return intermediate piece	4	Ø196	2162.000038	3684	Ø196	2162.000038	3684
Leitschaufel-Zwstück 2	guide vane-interm. piece 2	5	Ø196	2162.000034	3854	Ø196	2162.000034	3854
Leitblech zum Leitschaufel Zw-Stk 2	guide plate for interm. piece 2	5a		2162.002041	126		2162.002041	126
Schraube zum Leitblech	Screw for guide plate	5b	M6 x 10	5112.BC51A9	5	M6 x 10	5112.BC51A9	5
Druckgehäuse	discharge casing	6 7	DN 50	2162.000024	4080	DN 50	2162.000024	4080 2880
Lagergehäuse Stator-Gehäuse	bearing casing stator casing	8	Ø196 Ø196	A7 A8	2880 10550	Ø196 Ø196	A7 A8	10550
Motordeckel	motor cover	9	Ø196	2162.000012	3640	Ø196	2162.000012	3640
Spaltrohr (inkl. Teile 11-13)	can compl. (incl. parts 11-13)	10	Ø95	A10	3055	Ø95	A10	3055
Lagerdeckel	bearing cover	14	Ø79	A10	497	Ø79	A10	497
Zylinderschraube (Innen-6kt.)	socket head cap screw	21	M6 x 25	A10	7	M6 x 25	A10	7
Zylinderschraube (Innen-6kt.)	socket head cap screw	22	M8 x 245	5112.BH61GS	98	M8 x 245	5112.BH61GS	98
6kt.Schraube	hexagon head cap screw	24a	M16 x 65	5111.AHA1BS	126	M16 x 65	5111.AHA1BS	126
6kt. Mutter	hexagon nut	24b	M16	5151AHA100	30	M16	5151AHA100	30
6kt.Schraube	hexagon head cap screw	25a	M12 x 55	5111.AH81BI	60	M12 x 55	5111.AH81BI	60
6kt. Mutter	hexagon nut	25b	M12	5151.AH8100	15	M12	5151.AH8100	15
Torx Schraube zur Anschlußdose	torx screw for conn. box	26	4x30 TX20	5143.CLGAAT	3	4x30 TX20	5143.CLGAAT	3
Erdungs-Schraube	earthing screw	27	M4 x 10	5112.AO31A9	1	M4 x 10	5112.AO31A9	1
lange InnensktSchraube	long socket head cap screw	28	M16x450	5112.BHA3MH	730	M16x450	5112.BHA3MH	730
Gewindestift	set screw	29	M6 x 10	A7	1	M6 x 10	A7	1
Flanschdichtung saugseitig	joint suction flange	31	77/100 x1	5632.1C4CRI	6	77/100 x1	5632.1C4CRI	6
Flanschdichtung druckseitig	joint discharge flange	32	55/77x2	5632.1BIC4K	8	55/77x2	5632.1BIC4K	8
Dichtung Geh. + Zwstücke	joint casing + interm. pieces	33	180/195x0,3	E30	3	180/195x0,3	E30	3
Dichtung Spaltrohrende	joint can end	34	50/58x0,3	E30 E30	1	50/58x0,3	E30 E30	1
Dichtung Motordeckel	joint motor cover	35	30/40x0,5	E30	3	30/40x0,5	E30	3
Dichtung 1/4"-Verschlußschraube Schutz zum Gewindestift	joint 1/4" screw plug	38 39	14/20x1,5 Ø 5x5	A7	1	14/20x1,5 Ø 5x5	A7	1
Lagerring II (pumpenseitig)	set screw protection bearing sleeve II	41.1	40/60x20	E41.1	150	40/60x20	E41.1 – CO <sub>2</sub>	150
Lagerring I.2 (motorseitig)	bearing sieeve II	41.1	40/50x20 40/50x20	E41.1	110	40/50x20 40/50x20	E41.1 – CO <sub>2</sub>	110
Lagerbuchse II (pumpenseitig)	bearing bush II	42.1	26/60x28	E41.1	240		L41.1 00 <sub>2</sub>	
Lagerbuchse II.3 (pumpenseitig)	zeamy zeem	42.1				26/60x28	E41.1 – CO <sub>2</sub>	220
Lagerbuchse I.2 (motorseitig)		42.2	26/52x23	E41.1	125	26/52x23	E41.1 – CO <sub>2</sub>	125
Lagerstreifen	bearing strip	43	20/119x1	E42.1	5	20/119x1	E42.1	5
Anlaufscheibe II (pumpenseitig)	retaining disc II	44.1	39,5/60x1	E42.1	4	39,5/60x1	E42.1	4
Anlaufscheibe (motorseitig)	retaining disc	44	38,5/52x1	E42.1	2	38,5/52x1	E42.1	2
Lagerscheibe	bearing disc	45	35/50x5	A7	38	35/50x5	A7	38
Scheibenfeder	key	46	6 x 10	5712.AHH001	9	6 x 10	5712.AHH001	9
Radial-Laufrad 1	radial impeller 1	47	Ø 136	2162.000043	557	Ø 136	2162.009000	558
Radial-Laufrad 2	radial impeller 2	48	Ø 136	2162.000044	513	Ø 136	2162.009001	514
Sicherungsring	circlip ring	49	Ø 26	5541.AAP120	2			
Kaltleiter-Drahtdurchführung	PTC resistor wire outlet	50	90 ℃	A8		90 ℃	A8	
Trafoöl-Füllung, (2 L erforderlich)	transformer oil, (2 L required)	51 52	1,0 L Ø 180	9832.100001	1425	1,0 L Ø 180	9832.100001	1425
Kabel-Schutz-Schlauch	cable insulating plastic tube	54	Ø 180	A8 A8	15000 1	Ø 180	A8 A8	15000 1
Kabel-Schutz-Rohr	cable protective tube	55		A8	1		A8	<u>'</u> 1
Stützrohr	supporting sleeve	56	Ø101,6 x 47	2162.000054	298	Ø101,6 x 47	2162.000054	298
Anschlagbügel	supporting sleeve safety	57	Ø101,0 x 47	2162.000085	6	Ø101,0 x 47	2162.000085	6
Verschlußschraube 1/4"	screw plug 1/4"	58		5116.OG6210	13		5116.OG6210	13
Motor - Drahtdurchführung	cable inlet nipple	59		A8			A8	
Welle	shaft	61		A60			A60 – CO <sub>2</sub>	
Rotor	rotor	62	Ø 95	A60	3700	Ø 95	A60 – CO <sub>2</sub>	3700
Auswuchtscheibe	balancing disc	64		A60	260		A60 – CO <sub>2</sub>	260
Anschlußdose kompl.	connecting box, compl.	71	98/64/38	2162.000075	243	98/64/38	2162.000075	243
Ersatzsicherung zu Kaltleiter	backup fuse for PTC resistor	71a	<u> </u>	2591.000101	1		2591.000101	1
Sensor-Draht	sensor wire	77a		A7	1		A7	11
Sensor-Drahtisolierung	sensor wire insulation	77b		A7	1		A7	1
0 4 1: 6:	sensor connecting cover	78 79		A7	15		A7	15
Sensor-Anschlußkappe		. 70		A7	27		A7	27
Sensor-Durchführung	sensor inlet nipple		Dilee	Γ				
Sensor-Durchführung Gegenflansch saugseitig	counterflange suction side	83	DN80	E21	1625	DN80	E21	1625
Sensor-Durchführung Gegenflansch saugseitig Gegenflansch druckseitig	counterflange suction side counterflange discharge side	83 84	DN50	E22	1194	DN50	E22	1194
Sensor-Durchführung Gegenflansch saugseitig Gegenflansch druckseitig Gewindestab	counterflange suction side counterflange discharge side threaded bar	83 84 86a	DN50 M12x180	E22 5122.BFAJEZ	1194 127	DN50 M12x180	E22 5122.BFAJEZ	1194 127
Sensor-Durchführung Gegenflansch saugseitig Gegenflansch druckseitig Gewindestab 6kt. Mutter	counterflange suction side counterflange discharge side threaded bar hexagon nut	83 84 86a 86b	DN50 M12x180 M12	E22 5122.BFAJEZ 5151.AH8100	1194 127 15	DN50 M12x180 M12	E22 5122.BFAJEZ 5151.AH8100	1194 127 15
Sensor-Durchführung Gegenflansch saugseitig Gegenflansch druckseitig Gewindestab 6kt. Mutter U-Scheibe	counterflange suction side counterflange discharge side threaded bar hexagon nut limpet washer	83 84 86a 86b 86c	DN50 M12x180 M12 Ø30/13x3	E22 5122.BFAJEZ 5151.AH8100 5161.K11100	1194 127 15 12	DN50 M12x180 M12 Ø30/13x3	E22 5122.BFAJEZ 5151.AH8100 5161.K11100	1194 127 15 12
Sensor-Durchführung Gegenflansch saugseitig Gegenflansch druckseitig Gewindestab 6kt. Mutter	counterflange suction side counterflange discharge side threaded bar hexagon nut	83 84 86a 86b	DN50 M12x180 M12	E22 5122.BFAJEZ 5151.AH8100	1194 127 15	DN50 M12x180 M12	E22 5122.BFAJEZ 5151.AH8100	1194 127 15



Suggestimen					HRP 10080		ı	HRP10080 CC	<b>)</b> 2
Saugaphilane			Teil	Dimension		.02	Dimension		-
Supplementation									Weight [g]
Listochards Zw. edubs 1		ŭ							
Stackford-washenstick    Content information piece   4   0196   2182.0020001   3940   5940									
Interface Are which 2		9 p							
Extratible zum Leitenburk zw. Sh. 2   guide patrie for immers proces 2   56   Mile x 10   2142-0000541   170   2142-0000541   170   2142-0000541   170   2142-0000541   170   2142-0000511   5720   DH 80   2142-0000513   5720   DH 80   DH 80   2142-0000513   2720   DH 80   DH									
Schraube	•		2.00			2.00			
Lagoripathisse   bearing casing   7,   0196   A7   2880   2196   A7   2880   A8   81050   A8				M6 x 10			M6 x 10		
States	Druckgehäuse	discharge casing	6	DN 80	2162.002013	5720	DN 80	2162.002013	5720
Motorcolesis	Lagergehäuse	bearing casing	7	Ø196	A7	2880	Ø196	A7	2880
Spatteric (rink. Teile 11-13)		stator casing							
Lagerdoxicket									
Zinferdenfraukbe (Innern-Bist)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Zimierdenhaube (Immen-Bits)	v	ŭ							
Set Schwarbe	` '	·							
Set Number	, ,	'							
SM. Multer   hosagon head cap screw   258   M 16 x 70   S111.4HA1BX   135   M 16 x 70   S111.4HA1BX   S112.4BA1BX   3   S111.4HA1BX   S111.4BA1BX   3   S111.4BA		'							
Set. Muffer									
Tork Shrubbe zur Anschildhöben   Dirk screw for com. box   26   4x30 TX20   5143.CLGAAT   3   5143.C									
Endurge-Schraube		ŭ							
Image Internetal: Schraube									
Gewindesith   Set screw   29   M6 x 10   A7   1   M6 x 10   A7   1   Telanschicthrung saugseitig   joint suction finange   31   961119x1   S522 (CNDAI   7   96	· ·	ŭ							970
Flanschichtung druckseilig	Gewindestift	set screw	29	M6 x 10	A7	1	M6 x 10		1
Dichtung Geht = Zwstücke	Flanschdichtung saugseitig	joint suction flange	31	96/119x1	5632.1CNDAI	7	96/119x1	5632.1CNDAI	7
Dichtung SpaltroPriende   Spirt can end   94   50/58/03   E30   1   50/58/03   E30   1	Flanschdichtung druckseitig	joint discharge flange				12			12
Dichtung Mordreckel	Ü								
Dichtung 144*-Verschlußschraube   joint 144* screw plug   38   14420x1,5   E30   3   14420x1,5   E30   3   Schulz zum Gewindestift   set screw protection   33   0,555   A7   1   0,555   A7   1   14060x20   E41.1   150   4060x20   E41.1   150	0 1			,					
Schutz zum Gewindestift   set screw protection   39   0 Sc5   A7   1   0 Sc5   A7   1	Ü	,,		,					
Lagerring II (pumpenseitig)	Ü	, ,		,					
Lagerbuchse II (pumpenseitig)		'							
Lagerbuchse II (pumpenseitig)   bearing bush II   42.1   26/60x28   E41.1   240	0 0 11 1	bearing sleeve II							
Lagerbuchse II.3 (pumpenseitig)		booring bush II						-	
Lagerstreifen		bearing bush ii							
Lagerstreifen	0 07								
Aniautscheibe II (pumpenseitig)   retaining disc II   44.1   39,5/60x1   E42.1   4   39,5/60x1   E42.1   4   Aniautscheibe (motoreitig)   retaining disc   44   39,5/60x1   E42.1   2   38,5/52x1   E42.1   2   2   2   2   2   2   2   2   2		bearing strip						-	
Aniaufscheibe (motorseitig)   retaining disc	v	ŭ ,							
Lagerscheibe         bearing disc         45         35/50x5         A7         38         35/50x5         A7         38           Scheiberfeder         key         46         6 x 10         5712.AHH001         9         6 x 10         5712.AHH001         9           Radial-Laufrad 1         radial impeller 2         48         0 136         A60         660         0 136         A60 − CO₂         660           Radial-Laufrad 2         radial impeller 2         48         0 136         A60         520         0 136         A60 − CO₂         520           Sicherungsring         circlip ring         49         0 26         5541.ARP120         2              Kalletier-Drahtdurchführung         PTC resistor wire outlet         50         90 °C         A8          90 °C         A8	" ' '	•							
Radial-Laufrad 1	·	· ·		,					
Radial-Laufrad 2	Scheibenfeder	key	46	6 x 10	5712.AHH001	9	6 x 10	5712.AHH001	9
Sicherungsring	Radial-Laufrad 1	radial impeller 1	47	Ø 136	A60	660	Ø 136	A60 - CO <sub>2</sub>	660
Kalteiter-Drahtdurchführung	Radial-Laufrad 2	radial impeller 2	48	Ø 136	A60	520	Ø 136	A60 - CO <sub>2</sub>	520
Trafoöl-Füllung, 2 L erforderlich   transformer oil, 2 L required   51   1,0 L   9832.100001   1425   1,0 L   9832.100001   1425	Sicherungsring	circlip ring			5541.AAP120	2			
Stator   S									
Kabel-Schutz-Schlauch	Trafoöl-Füllung, 2 L erforderlich	transformer oil, 2 L required	51	1,0 L	9832.100001	1425	1,0 L	9832.100001	1425
Kabel-Schutz-Rohr   Cable protective tube   55				Ø 180			Ø 180		
Stützrohr   Supporting sleeve   56									
Anschlagbüge    Supporting sleeve safety   57   2162.000085   6   2162.000085   6     Verschlußschraube 1/4"   Screw plug 1/4"   58   5116.OG6210   13   5116.OG6210   13     Motor - Drahtdurchführung   Cable inlet nipple   59   A8   A8   A8     Welle		•		Ø101 C :: 47			Ø101 C :: 47		
Verschlüßschraube 1/4"         screw plug 1/4"         58         5116.OG6210         13         5116.OG6210         13           Motor - Drahtdurchführung         cable inlet nipple         59         A8         A8         A8           Welle         shaft         61         A60          A60 - CO2            Rotor         rotor         62         Ø 95         A60         8300         Ø 95         A60 - CO2         2800           Auswuchtscheibe         balancing disc         64         A60         260         A60 - CO2         260           Anschlußdose kompl.         connecting box, compl.         71         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670           Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a         A7         1         A7         1         A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor wire insulation         77b         A7         1         A7         1         A7         1         Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79         A7         27				Ø101,6 X 47			Ø101,6 X 47		
Motor - Drahtdurchführung         cable inlet nipple         59         A8         A8         A8           Welle         shaft         61         A60          A60 - CO2            Rotor         rotor         62         Ø 95         A60         8300         Ø 95         A60 - CO2         8300           Auswuchtscheibe         balancing disc         64         A60         260         A60 - CO2         260           Anschlußdose kompl.         connecting box, compl.         71         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82		11 0 ,		-					
Welle         shaft         61         A60          A60 - CO2            Rotor         rotor         62         Ø 95         A60         8300         Ø 95         A60 - CO2         8300           Auswuchtscheibe         balancing disc         64         A60         260         A60 - CO2         260           Anschlußdose kompl.         connecting box, compl.         71         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670           Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a         A7         1         A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b         A7         1         A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78         A7         15         A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79         A7         27         A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td>13</td></t<>						13			13
Rotor   Rotor   Rotor   G2		<del></del>							
Auswuchtscheibe         balancing disc         64         A60         260         A60 – CO2         260           Anschlußdose kompl.         connecting box, compl.         71         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670           Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a         A7         1         A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b         A7         1         A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor connecting cover         78         A7         1         A7         1           Sensor-Durchführung         sensor inlen nipple         79         A7         27         A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320         DN 100         E21         2320           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12				Ø 95			Ø 95	_	
Anschlußdose kompl.         connecting box, compl.         71         98/98/82         2162.002036         670         98/98/82         2162.002036         670           Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a         A7         1         A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b         A7         1         A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78         A7         15         A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79         A7         27         A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320         DN 100         E21         2320           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN 80         E22         1625         DN 80         E22         1625           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127				1 33					
Ersatzsicherung zu Kaltleiter         backup fuse for PTC resistor         71a         2591.000101         1         2591.000101         1           Sensor-Draht         sensor wire         77a         A7         1         A7         1           Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b         A7         1         A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78         A7         15         A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79         A7         27         A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320         DN 100         E21         2320           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN 80         E22         1625         DN 80         E22         1625           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         <		·		98/98/82			98/98/82		
Sensor-Drahtisolierung         sensor wire insulation         77b         A7         1         A7         1           Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78         A7         15         A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79         A7         27         A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320         DN 100         E21         2320           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN 80         E22         1625         DN 80         E22         1625           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           Gkt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø10	Ersatzsicherung zu Kaltleiter		71a		2591.000101	1		2591.000101	1
Sensor-Anschlußkappe         sensor connecting cover         78         A7         15         A7         15           Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79         A7         27         A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320         DN 100         E21         2320           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN 80         E22         1625         DN 80         E22         1625           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           Gkt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084									
Sensor-Durchführung         sensor inlet nipple         79         A7         27         A7         27           Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320         DN 100         E21         2320           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN 80         E22         1625         DN 80         E22         1625           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54									
Gegenflansch saugseitig         counterflange suction side         83         DN 100         E21         2320         DN 100         E21         2320           Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN 80         E22         1625         DN 80         E22         1625           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K111100         12           Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54	- ''								
Gegenflansch druckseitig         counterflange discharge side         84         DN 80         E22         1625         DN 80         E22         1625           Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54	ÿ								
Gewindestab         threaded bar         86a         M12x180         5122.BFAJEZ         127         M12x180         5122.BFAJEZ         127           6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54		ŭ							
6kt. Mutter         hexagon nut         86b         M12         5151.AH8100         15         M12         5151.AH8100         15           U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54	· ·								
U-Scheibe         limpet washer         86c         Ø30/13x3         5161.K11100         12         Ø30/13x3         5161.K11100         12           Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54									
Spitzsieb, Saugseite         Conical filter, suction side         91         Ø100x160         2196.000005         35         Ø100x160         2196.000005         35           Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54									
Lagerfilter         bearing filter         92         Ø57x57         2162.000084         54         Ø57x57         2162.000213         54									
		·							
	Ejektor	ejector	92	ופגונש	A7	141	ופאונט	A7	141

#### komplette HRP-Austausch-Baugruppen und Ersatzteilsets

		HE	RP 10080		HRP 10080 CO <sub>2</sub>			
		Teil		Artikelnummer	Gewicht [g]		Artikelnummer	Gewicht [g]
		Part		Article No.	Weight [g]		Article No.	Weight [g]
Lagergehäuse mit Teilen 07, 29, 39, 41.1, 45, 51, 77-79, 93,	bearing casing with parts: E30, E42.1	<b>A</b> 7		2162.A00089	3200	A7	2162.A00089	3200
Stator mit Teilen : 08, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 71, E30, I	stator with parts 42.1	A8		2162.A02032	25520	A8	2162.A02032	25520
Spaltrohr mit Teilen / 10, 14, 21, 41.1, 51, E30, E42.1	can with parts:	A10		2162.A02007	3670	A10	2162.A00054	3670
Lagerring + Lagerbuchse : 1x41.1 + 1x41 + 1x42.1 + 1x42.2	bearing sleeve + bearing bush	E41.1		2162.000200	241	E41.1 CO <sub>2</sub>	2162.000230	241
Lagerstreifen + Anlaufscheibe : 2x43 + 1x44.1 + 1x44	bearing strip + retaining disk	E42.1		2162.000202	7	E42.1	2162.000202	7
Dichtungssatz: Anz. x Nr. 2x31; 1x32; 9x33; 1x34; 1x35; 3x38	set of joints: number x no. :	E30		2162.002037	33	E30	2162.002037	33
Gegenfl. saugs. inkl. Befest.mat counterflansch incl. mount. mat. 4 x 24a, 4 x 24b, 2 x 31, 83,		E21		2162.002038	3535	E21	2162.002038	3535
Gegenfl. drucks. inkl. Befest.mat counterflansch incl. mount. mat. 4 x 25a, 4 x 25b, 1 x 32, 84		E22		2162.000146	2531	E22	2162.000146	2531
Welle, Rotor + Laufrädern gewuchtet:   balanced shaft, rotor + impellers: 42.1, 42.2, 46; 47, 48, 49, 51, 61-64, E30, E42.1		A60	Ab 01/2010 Since 01/10	2162.A00015	12588	A60 CO <sub>2</sub>	2162.A00016	12420

#### 4.7 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Aus dem Abscheider fließt das flüssige Kältemittel in das Sauggehäuse der Pumpe, in dem sich ein Spitzsieb befindet. Durch konstruktive Maßnahmen werden die Eintrittswiderstände reduziert. Der Druck des Kältemittels wird mit Hilfe der Laufräder und der Zwischenstücke in 2 Stufen erhöht. Ein in der Pumpe eingebauter Ejektor sorgt für ausreichende Lager- und Motorkühlung.

Durch eine Bohrung in der Welle wird ein Teil der Flüssigkeit durch Unterdruck zu den Lagern gefördert.

Im oberen Bereich der Zwischenstücke befindet sich zwischen Druck- und Saugseite eine kleine Bypass-Öffnung. Sollte sich Gas im Druckgehäuse ansammeln, kann dieses über die Öffnung zur Saugseite und von dort zum Abscheider gelangen. Demzufolge muss die Leitungsführung so gewählt sein, dass eine Entgasung gewährleistet ist (siehe Kap. 6).

Bei der HRP 3232 und HRP8050, 90bar, erlaubt die Konstruktion mit einer vertikalen Motorwelle, dass sich bildende Gasblasen ungehindert aufsteigen können.

Bei den Pumpen mit horizontaler Welle (HRP 5040, HRP 5050, HRP 8050 und HRP 10080) befindet sich im Lagergehäuse ein Lagerverschleisssensor. Über den Anschluss (77) an der Außenseite der Pumpe kann bei Stillstand mit Hilfe eines Durchgangsprüfers der Verschleiß des Lagers geprüft werden. Ist kein Widerstand messbar, liegt ein Lagerverschleiß vor und die Pumpe muss zur Reparatur eingeschickt werden. Zwischen Spaltrohr und Statorgehäuse ist Transformatoröl eingefüllt. Das Öl verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit und gewährleistet eine gleichmäßige Abfuhr der Motor-Wärme.

In den Wicklungen des Stators befindet sich ein Kaltleiter zur Temperaturüberwachung.

Die Temperaturüberwachung unterbricht bei einer kritischen Temperatur die Stromzufuhr zum Motorschütz.

#### 4.7 DESCRIPTION OF OPERATION

From the surge drum refrigerant liquid flows into the suction chamber of the pump. In the suction connection a conical screen is placed. A special design of the suction chamber reduces the inlet friction. The pressure is increased in two stages through impellers and intermediate pieces. A built in ejector is designed to provide adequate cooling of bearings and motor.

By the diefferential pressure in the pump some of the liquid refrigerant is bled to the back bearings through the hollow shaft. On top of each intermediate piece there is a small bypass hole connecting the suction and discharge side. When gas has collected in the discharge chamber it can vent through these holes to the suction chamber and from there returning to the surge drum.

It is important that the down leg must be designed in such a way that the pump venting can take place (see chapter 6). For the HRP 3232 and HRP8050, 90bar the design of a vertical motor shaft allows the free flow of any gas bubbles that may form.

Pumps with horizontal motor shaft (HRP 5040, HRP 5050, HRP 8050 and HRP 10080) are equipped with a sensor behind the bearing filter to detect wear of the bearingsWhile the pump is at stand still at connection (position 77) on the outside of the pump you can measure the electrical resistance through the shaft. If there is a short circuit, i.e. down to earth, the bearings are worn and the pump should be sent in for repair.

Transformer oil is used in the stator housing between the motor can and the outside casing. This oil is useful to prevent moisture entering the stator, conducts the motor heat away to the outside casing.

A thermistor is integrated in the stator windings to sense any abnormal rise in temperature.

The thermistor stops the pump at a critical temperature to protect the motor bearings from being damaged.



# 4.8 PERFORMANCE CHARACTERISTIC TABLE

	50 Hz, 3 x 400V												
			Dru	uckdiffer	enz Δp	[bar]				Volun	nenstrom	V[m³/h]	
			Press	sure diffe	erence ∆	p [bar]				Volu	me flow V	/[m³/h]	
	R	717	R22,	R134a	R	507	С	O <sub>2</sub>	HRP	HRP	HRP	HRP	HRP
Förderhöhe						eratur t <sub>0</sub>			3232	5040	5050	8050	10080
Delivery head				poration									
H [m]	0℃	-40℃	0℃	-40℃	0℃	-40℃	0℃	-40℃					
2	0,13	0,14	0,25	0,28	0,23	0,25	0,18	0,22	5,6	13,2	15	30,0	55,0
4	0,25	0,27	0,50	0,55	0,45	0,51	0,36	0,44	5,0	13,0	14,6	29,9	53,7
6	0,38	0,41	0,75	0,83	0,68	0,76	0,55	0,66	4,7	12,6	14,4	29,4	53,0
8	0,50	0,54	1,00	1,10	0,91	1,02	0,73	0,88	4,4	12,0	14,2	28,7	52,5
10	0,63	0,68	1,26	1,38	1,14	1,27	0,91	1,09	4,2	10,5	13,9	28,0	52,1
15	0,94	1,02	1,88	2,07	1,70	1,91	1,37	1,64	3,6	9,0	13,2	26,1	50,3
20	1,25	1,35	2,51	2,76	2,27	2,54	1,82	2,19	3,0	8,0	12,3	24,2	46,8
25	1,57	1,69	3,14	3,45	2,84	3,18	2,28	2,74	2,3	5,2	11,5	22,4	42,6
30	1,88	2,03	3,77	4,14	3,41	3,82	2,73	3,28	-	1,5	10,4	20,1	37,9
35	2,19	2,37	4,40	4,83	3,97	4,45	3,19	3,83	-	-	9,1	18,2	32,7
40	2,51	2,71	5,02	5,52	4,54	5,09	3,64	4,38	-	-	7,5	15,0	26,6
45	2,82	3,05	5,65	6,21	5,11	5,72	4,10	4,93	-	-	5,2	12,5	20,4
50	3,13	3,39	6,28	6,90	5,68	6,36	4,55	5,47	-	-	2,0	9,1	10,9
55	3,45	3,72	6,91	7,59	6,24	7,00	5,01	6,02	-	-	-	-	-
60	3,76	4,06	7,53	8,28	6,81	7,63	5,46	6,57	-	-	-	-	-
65	4,07	4,40	8,16	8,97	7,38	8,27	5,92	7,11	-	-	-	-	-
70	4,39	4,74	8,79	9,66	7,95	8,90	6,37	7,66	-	-	-	-	-
75	4,70	5,08	9,42	10,35	8,52	9,54	6,83	8,21	-	-	-	-	-

Tabelle 1a Table 1a

	60 Hz, 3 x 460V												
			Dru	uckdiffer	enz Δp [	bar]				Volun	nenstrom	V[m³/h]	
			Press	sure diffe	erence ∆	p [bar]				Volu	me flow V	/[m³/h]	
	R	717	R22,	R134a	R	507	С	O <sub>2</sub>	HRP	HRP	HRP	HRP	HRP
Förderhöhe				rdampur					3232	5040	5050	8050	10080
Delivery head				poration		ature t <sub>0</sub>							
H [m]	0℃	-40℃	0℃	-40℃	0℃	-40℃	0℃	-40℃					
2	0,13	0,14	0,25	0,28	0,23	0,25	0,18	0,22	5,2	13,9	16,4	35	66,1
4	0,25	0,27	0,50	0,55	0,45	0,51	0,36	0,44	5,2	13,8	16,3	35	66,0
6	0,38	0,41	0,75	0,83	0,68	0,76	0,55	0,66	5,1	13,6	16,2	35	65,6
8	0,50	0,54	1,00	1,10	0,91	1,02	0,73	0,88	5,0	13.4	16,0	35	64,8
10	0,63	0,68	1,26	1,38	1,14	1,27	0,91	1,09	4,8	13,3	15,9	35	63,7
15	0,94	1,02	1,88	2,07	1,70	1,91	1,37	1,64	4,7	12.8	15,4	34,8	60,8
20	1,25	1,35	2,51	2,76	2,27	2,54	1,82	2,19	4,4	12,1	14,9	32,8	57,9
25	1,57	1,69	3,14	3,45	2,84	3,18	2,28	2,74	4,1	11,2	14,3	30,7	54.8
30	1,88	2,03	3,77	4,14	3,41	3,82	2,73	3,28	3,6	10,1	13,7	28,5	51,3
35	2,19	2,37	4,40	4,83	3,97	4,45	3,19	3,83	3,0	8,8	13,1	26,6	47,7
40	2,51	2,71	5,02	5,52	4,54	5,09	3,64	4,38	2,2	7,3	12,3	24,7	44,0
45	2,82	3,05	5,65	6,21	5,11	5,72	4,10	4,93	1,1	5,7	11.5	22,9	39,7
50	3,13	3,39	6,28	6,90	5,68	6,36	4,55	5,47	-	3,6	10,5	20,7	34,1
55	3,45	3,72	6,91	7,59	6,24	7,00	5,01	6,02	-	-	9,4	18,3	28,5
60	3,76	4,06	7,53	8,28	6,81	7,63	5,46	6,57	-	-	7,9	15,7	23,0
65	4,07	4,40	8,16	8,97	7,38	8,27	5,92	7,11	-	-	6,0	13,0	14,0
70	4,39	4,74	8,79	9,66	7,95	8,90	6,37	7,66	-	-	2,6	9,7	-
75	4,70	5,08	9,42	10,35	8,52	9,54	6,83	8,21	-	-	-	-	-

Tabelle 1b Table 1b

#### 5. PLANUNGSHINWEISE

#### 5.1 ALLGEMEINES

In größeren Kälteanlagen werden Pumpen benötigt, die das Kältemittel zu den Verdampfern fördern. Speziell hierfür sind die WITT Hermetischen Kältemittelpumpen bestimmt. Das Prinzip des Pumpenkreislaufs ist in Abb. 4 dargestellt.

#### 5. APPLICATIONS

#### 5.1 GENERAL

In industrial refrigeration systems pumps are used to deliver refrigerant to the evaporators. WITT hermetic refrigerant pumps are designed especially for this purpose. The principle of a pump re-circulation system is shown in fig. 4




Abb. 4 Prinzip Pumpenbetrieb

WITT HRP-Kältemittelpumpen unterscheiden sich von üblichen Kreiselpumpen-Ausführungen dadurch, dass selbst erhebliche Dampfanteile (durch Blasenbildung) nicht zum völligen Abreißen des Flüssigkeits-Fördervorganges führen. Derartige Betriebszustände treten auf, wenn sich die Verdampfungstemperatur in der Kälteanlage verändert, insbesondere beim Anfahren bzw. Zuschalten von Verdichtern oder Verdichterstufen.

Im Pumpenzulauf entstehen dabei Dampfblasen, die mitgefördert werden müssen und den Massenstrom zwangsläufig reduzieren.

Daher ist schon bei der Planung zu beachten, dass die Zulaufleitungen großzügig dimensioniert werden.



Kavitation über einen längeren Zeitraum ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu einer Reduzierung der Lebensdauer führt. Daher sind die Installationsvorschriften gemäß Kap. 6 zu beachten!

#### **EINSATZGRENZEN**

Alle HRP Kältemittelpumpen sind für den Betrieb mit 50/60 Hz sowie allen gängigen Kältemitteln, wie z.B. NH3, CO2, R134a, R404A, R410, R507, etc geeignet.



Die HRP8050 erfordert bei Einsatz mit synthetischen Kältemitteln (FKWs oder HFOs), wie z.B. R134a, R404A, R410, R507, einen größeren Motor! Daher sind diese Kältemittel unbedingt bei der Bestellung anzugeben!

Fig. 4 principle of pump recirculation system

WITT HRP refrigerant pumps differ from conventional centrifugal pump designs due to the fact that large volumes of entrained vapour (gas bubbles) do not completely stop delivery of the refrigerant liquid.

Large volumes of gas occur in the pump suction when the evaporation temperature of the plant varies during the production cycle, particularly when starting the compressor (pull-down) and during the rapid loading or unloading of cmpressor steps of capacity.

Large amounts of gas bubbles in the pump suction line will cause the mass flow of liquid refrigerant to be reduced.

Special attention has to be taken to ensure that the pump suction lines are generously sized.



Long periods of cavitation must be avoided, as this will cause premature failure of the pump. It is important the installation instructions in chapter. 6 are correctly understood and followed.

# **OPERATIONAL LIMITATIONS**

All HRP pumps are suitable for use at 50/60 Hz and all common refrigerants, e.g. NH3, CO2, R134a, R404a, R410, R507, etc



HRP8050 requires, when operated with synthetic refrigerants (HFC, HFO), e.g. R134a, R404A, R410, R507, a larger motor. Therefore these refrigerants must be specified when ordering!



Die liegende Anordnung eines Abscheiders sollte stets bevorzugt werden: so steht z.B. eine größere Beruhigungszone zum Absetzen von Öl zur Verfügung, und es ergeben sich beständigere Zulaufbedingungen.

#### 5.2 BESTIMMUNG DER FÖRDERMENGE

Eine ausreichende Versorgung der Verdampfer mit Kältemittel ist erforderlich, damit

- die Übertragungsfläche der Verdampfer voll genutzt wird,
- eine gleichmäßige Verteilung auf mehrere Verdampfer, die unterschiedlich belastet werden, gewährleistet ist.

Der von der Pumpe zu fördernde Kältemittelvolumenstrom wird bestimmt von der verdampfenden Kältemittelmenge im Verdampfer multipliziert mit einem Umwälzfaktor.

Der Umwälzfaktor ist vom Verdampfertyp und den Betriebsbedingungen abhängig.

Je größer die Belastung bzw. die Lastwechsel, desto größer sollte der Umwälzfaktor gewählt werden.

Die üblichen Umwälzfaktoren und Volumenströme pro 100 kW Kälteleistung sind:

A horizontal separator is recommended: this gives greater surface area for the settlement of any oil and stable suction head conditions.

#### 5.2 DETERMINATION OF THE REQUIRED FLOW

The evaporators have to be supplied with sufficient liquid refrigerant, so that

- The surface of the evaporators is fully used
- Supply to several evaporators with ifferent duties is as even as possible.

The required refrigerant flow is calculated by the evaporating refrigerant in the low side evaporators times the recirculation rate (pump ratio).

The re-circulation rate depends on the type of evaporator equipment and operation conditions.

The larger the duty, loading rate, the greater the recommended re-circulation factor

Typical re-circulation rates and pump capacities per 100 kW cooling capacity are:

#### RICHTWERTE UMWÄLZFAKTOR UND VOLUMENSTROM

#### RE-CIRCULATION RATES AND PUMP CAPACITY

	Umwälzfak Recirculati			Umwälzmenge <b>pro 100 kW</b> in m³/h*  Recirculation flow in m³/hr <b>per 100 kW</b> *			
Kältemittel Refrigerant	CO <sub>2</sub>	NH <sub>3</sub>	R22	CO <sub>2</sub>	NH <sub>3</sub>	R22	
Luftkühler <i>Air Cooler</i>	1,2 – 2,0	3 - 4	2 - 3	1,4 – 2,4	1,3 – 1,8	2,8 – 4,3	
Plattenfroster Plate Freezer	5 - 10	7 - 10	5 - 10	6 - 12	3 – 4,5	6,5 - 13	
Flüssigkeitskühler Liquid Chiller	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5	1,4 – 1,6	0,6	1,7	

\*) einschl. Umwälzfaktor

\*) including circulation rate

Tabelle 2.

*Table 2* 

#### 5.3 ANPASSEN AN DIE ANLAGENBEDINGUNGEN

In Abb. 5 werden verschiedene Anlagenzustände dargestellt. Die Förderhöhe H wird hier in Abhängigkeit der Kälteleistung Q aufgetragen.

Das typische Verhalten einer Kältemittelpumpe wird in Abb. 5A gezeigt. Die unterschiedlichen Punkte W charakterisieren die verschiedenen Zustände, die in einer Kälteanlage während des Betriebes vorkommen können.

Wenn der geforderte Volumenstrom nicht mit den Kennlinien der zur Verfügung stehenden Pumpen übereinstimmt, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

# 0

#### Pumpenvolumenstrom zu groß:

- Abschalten einer Pumpe
- Öffnen eines Bypass-Ventils Abb. 5B
- Drehzahlregelung der Pumpe Abb.5C

#### Pumpenvolumenstrom zu klein:

- zusätzliche Pumpe einschalten Abb. 5D
- größere Pumpe montieren

#### 5.3 ADAPTATION TO PLANT REQUIREMENTS

Fig. 5 shows different plant oprating conditions. The delivery head H is shown in relation to the required plant capacity Q.

Performance curve characteristics of the refrigerant pump are shown in fig 5A. The different points W mark the varying plant conditions that may occur during operation.

If the required liquid flow does not correspond with the available pump capacity then the liquid flow to the system can be adjusted as follows:

# 0

### pump capacity too large:

- switch off a pump (multi pump application)
- open a liquid bypass valve, fig. 5B
- speed control of the pump, fig 5C

# pump capacity too small:

- switch on an extra pump, fig 5D
- install a larger pump




Abb. 5, A-D

# 5.4 EINSATZ VON FREQUENZUMRICHTERN

Beim Einsatz von Frequenzumrichtern ist zu beachten, dass die Frequenz nicht unter 40 Hz abgesenkt werden darf, um den minimal erforderlichen Volumenstrom sicherzustellen. Frequenzumrichter müssen mit einer steilen An-/Abfahrrampe eingestellt werden, damit das druckseitige Rückschlagventil schnell genug öffnen/schließen kann. (Bewährt hat sich 1 s)

Da ein differenzdruckabhängiges Überströmventil nicht für den veränderlichen Differenzdruck eingestellt werden kann, muss sichergestellt werden, dass immer ein ausreichend großer Volumenstrom durch die Pumpe strömt. Wenn die Anlagensteuerung den Betrieb gegen geschlossene Verdampfer zulässt, muss entweder eine permanent offene, ausreichend bemessene Bypassleitung oder ein Minimalvolumenstromventil vorgesehen werden.

Fig. 5, A-D

#### 5.4 USE OF FREQUENCY CONVERTERS

When using frequency converters the frequency should never be less than 40 Hz to ensure the minimum required refrigerant flow is maintained.

The start/stop ramp should be set steep enough, so the check valve on the discharge valve can open fast enough. (From experience the ramp should be set at 1 s).

Since a differential set overflow valve cannot be used for the varying pressure differences over the pump, it must be ensured in a different way that there is always sufficient flow through the pump.

If operating against closed evaporators is possible, a permanent open bypass line or a minimum flow valve is required.

#### 6. INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Um einen reibungslosen Betrieb der HRP-Pumpen zu gewährleisten, sind einige Regeln bei der Installation zu beachten.

#### 6.1 PUMPENANORDNUNG



Die Montage der Pumpe muss unter Berücksichtigung einer ausreichenden Zulaufhöhe so nah wie möglich unter dem Abscheider oder Sammler erfolgen. Zu berücksichtigen ist ausreichend Platz zum Ausbauen der Pumpe, zum Erreichen der Serviceventile oder Differenzdruckpressostate und zum Reinigen des Spitzsiebes. Ferner sollte genügend Raum für den Eisaufbau um die Pumpe berücksichtigt werden.



Eine Höhe von minimal 1 m - gemessen zwischen Abscheider-Unterkante und Pumpenmitte - muss auf jeden Fall eingehalten werden. Eine Vergrößerung dieses Abstandes verbessert das Verhalten der Pumpe beim Absenken der Verdampfungstemperatur.



Insbesondere wenn die HRP Pumpen in CO<sub>2</sub> Anlagen mit Temperaturen über -10 ℃ betrieben werden, ist eine Zulaufhöhe von mindestens 2 bis 2,5 m vozusehen!



Eine hängende Anordnung der Kältemittelpumpen mit Gewindestangen von mind. 180 mm Länge wird empfohlen. Die HRP 5040, HRP 5050, HRP 8050 und HRP 100800 ist horizontal, die HRP 3232 sowie HRP8050, 90bar, ist konstruktionsbedingt vertikal auszurichten.

Dabei ist zu beachten, dass

- Sich eine Auffangwanne für Schwitzwasser unter der Pumpe aufstellen läßt.
- das Sieb in der Pumpen-Zulaufleitung einfach gereinigt werden kann.
- Rohr-Verspannungen vermieden werden.


#### 6.2 PUMPENANSCHLUSS

Der Abgang aus dem Abscheider kann über einen Bogen oder über einen vertikalen Anschluss mit Strudelbrecher erfolgen. Insbesondere bei der zuletzt genannten Ausführung ist bei NH<sub>3</sub> darauf zu achten, dass sich eventuell im Abscheider absetzendes Öl nicht in die Pumpe gelangt.

Hierfür empfiehlt es sich, den Pumpenzulauf 30 - 40 mm, je nach Behälterdurchmesser, durch den Behältermantel durchzustecken, siehe Fig. 6a.

Ein Ölsammeldom ist zum Anschluss von Pumpen ungeeignet.

Es ist nicht zulässig, mehrere gleichzeitig betriebene Pumpen an eine gemeinsame Zulaufleitung anzuschließen.



Montageanordnung mit 2 Pumpen Application with two pumps in operation

Fig. 6a

#### 6. INSTALLATION INSTRUCTIONS

To ensure trouble free operation some basic rules need to be applied to the installation of the HRP pumps

#### 6.1 PUMP ARRANGEMENT



The installation must be designed as compact as possible below the separator or low-pressure receiver. Allow sufficient access space around the pumps for removing or replacing the pump, servicing valves, setting pressure difference control, inspection and cleaning the conical strainer. Also allow space for normal frost/ice accumulation around the pump.



Vertical distance between bottom of the separator to the pump centre shall be at least 1 m. Greater distance will make the pump less sensitive to system pressuere fluctuations.



Particularly with CO2 applications of temperatures warmer than -10°C a minimum suction head of 2 to 2,5 m should be considered!



The suspended mounting of the pumps with threaded bars of at least 180 mm length is recommended. HRP 5040, HRP5050, HRP8050 and HRP10080 should be aligned horizontally, wheres the HRP 3232 and HRP8050, 90bar, should be aligned vertically. Please consider that:

- A condensate trip tray can easily be placed and cleaned.
- The conical suction line filter can be cleaned easily.
- Stress in the piping system is avoided.


#### 6.2 PUMP CONNECTION

The top connection of the suction line to the separator can be made with an elbow or a down pipe with vortex breaker. When designing the vertical down pipe, special attention must be taken that any oil, which may settle, does not drain into the duty or stand-by pump.

Therefore it is recommended that the suction down leg protrudes into the surge drum by 30 - 40 mm, depending on the vessel diameter (see fig. 6a).


A standard short oil drainage dome is not suitable for connecting a pump suction down leg.


Do not connect two or more pumps in operation by a single common pump suction line liquid header.



Montageanordnung mit 2 Pumpen, davon eine als Reserve (NH3) Application with one pump in operation and one in stand-by (NH3)

Fig. 6b





Anordnung der HRP 3232 Arrangement of HRP 3232 Fig. 6c

#### 6.3 GESTALTUNG DES PUMPENZULAUFS

Die Pumpe ist über eine vertikale Leitung mit dem Abscheider zu verbinden. Jede Pumpe ist einzeln anzuschließen, um eine gegenseitige Beeinflussung der Pumpen zu vermeiden, siehe Fig. 6a.

Wenn eine Reserve-Pumpe vorgesehen werden soll, empfiehlt sich eine Anordnung gemäß Fig. 6b.

Um eine Strudelbildung zu vermeiden, wird die Zulaufleitung auch hier bis in den Abscheider durchgesteckt.

Eine Ölfalle um die Zulaufleitung, wie in Fig. 6b dargestellt, kann sich günstig auswirken.

Es ist darauf zu achten, dass die Zulaufleitung auf direktem Weg zur Pumpe, unter weitgehender Vermeidung von Bögen und horizontalen Rohrstücken, verlegt wird.

Eine Ansammlung von Gas darf in der Leitung oder in Ventilen unter keinen Umständen möglich sein. Eine Gasblase muss bei ausgeschalteter Pumpe ungehindert zum Abscheider aufsteigen können.

Absperrventile in der Saugleitung sollten großzügig bemessen und ohne Reduzierung ausgeführt sein, um eine Entgasung zu ermöglichen. Kugel- oder Durchgangsventile sind zu bevorzugen. Bei Durchgangsventilen auf horizontale Spindellage achten, Kugelventile sollten auch nicht zur Pumpenseite reduziert sein. Vom Einbau von Filtern, Trocknern etc. wird abgeraten!



Um die Funktion der Pumpe auch bei einer geringen Druckdifferenz und den damit verbundenen großen Volumenstrom sicherzustellen, müssen die in nachstehender Tabelle angegebenen Durchmesser der Saugleitung mindestens eingehalten werden!

#### 6.3 DOWNLEG DESIGN

The pump shall be connected vertically with the separator. To prevent interference between pumps it is advised that each pump be connected individually to the separator, see fig. 6a.

When a stand-by pump is planned, an installation according fig. 6b is recommended.

To avoid any vortexing the downleg here again protrudes into the separator.

An oil drainage dome around the suction line, as shown in fig. 6b, can be favourable.

Consideration shall be given to the fact that the suction line must be installed directly to the pump, avoiding additional elbows or horizontal run.

Any gas accumulation in the suction line and particularly in valves attached to the pump must be avoided. Gas bubbles should be able to flow back to the separator unhindered, counter to the liquid flow, especially when the pump is not in operation.

Shut off valves in the suction line shall be sized generously and without reducers to enable degassing. Installation of full-bore ball or straight trough valves are recommended. Straight through valves must be installed with stem in horizontal position; ball valves should not have a reduced bore on the pump side connection. Do not install any additional filters, dryers, etc.



To be sure the pump will operate even at a low-pressure difference resulting in maximum capacity, the diameter of the downleg to the pump must be executed as mentioned in the table below as a minimum.

Erforderlicher Durchmesser der Pumpen-Zulaufleitung									
	Required diameter of the downleg to the pump								
HRP 3232	HRP 3232 HRP 5040 HRP 5050 HRP 8050 HRP 10080								
DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 250									

Tabelle 3 Table 3





Auf keinen Fall darf die Geschwindigkeit im Pumpenzulauf **0,3 m/s** überschreiten! Under no circumstances shall the maximum velocity in the downleg exceed **0,3 m/s**!

Das saugseitige Spitzsieb, das mit der Pumpe ausgeliefert wird, sollte immer montiert sein, um die Pumpe vor Verunreinigungen zu schützen!

The conical suction filter that comes with the pump must be fitted at all times to protect the pump from any contamination!

#### 6.4 PUMPENDRUCKLEITUNG

Die Ausführung der Druckleitung ist weniger kritisch, übliche Geschwindigkeiten liegen bei 1,5 m/s.



Ein Rückschlagventil (hier wird normalerweise das kombinierte Absperr/Rückschlagventil ERA eingesetzt) in der Druckleitung ist erforderlich, wenn die Gefahr besteht, dass Flüssigkeit von der Druckseite rückwärts in die Pumpe gedrückt werden kann. Dies ist z.B. möglich, wenn:

- mehrere Pumpen auf eine gemeinsame Druckleitung angeschlossen sind.
- die statische Höhe zu den Verdampfern groß ist.



Das Rückschlagventil sollte so nah wie möglich am Austrittsflansch der Pumpe montiert werden. Ist ein größerer Abstand erforderlich, muss zur Vermeidung eines Gaspolsters in der Leitung unmittelbar vor dem Rückschlagventil eine Entgasungsleitung zur ND-Seite verlegt werden. Diese Entgasungsleitung muss separat für jede einzelne Pumpe in den Gasraum des Abscheiders installiert werden. Eine gemeinsame Entgasungsleitung von mehreren Pumpen ist nicht zulässig, da sonst ein Rückströmen in der stillstehenden Pumpe möglich ist.



Bei Anwendung von Rückschlagventilen und Magnetventilen kann es vorkommen, dass Flüssigkeit eingesperrt wird. Bei einer Erwärmung dieser Flüssigkeit kommt es sehr schnell zu einem rapiden unzulässigen Druckanstieg, was zu einer Zerstörung des Rohrsystems führen kann.

Entsprechende Maßnahmen sind zu ergreifen, um ein Einsperren von Flüssigkeit zu verhindern.

# 6.5 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / ABSICHERUNG

Um Beschädigungen an den speziellen Gleitlagern der Pumpe vorzubeugen, muss sichergestellt werden, dass der Pumpe ausreichend verdampfendes Kältemittel zuströmt. Folgende Vorkehrungen im Steuerstromkreis sind daher zu berücksichtigen:

- Ein Überstromauslöser soll die Pumpe gegen eine zu hohe Stromaufnahme absichern. Der einzustellende Wert soll kleiner sein als die max. Stromstärke I<sub>max</sub> für das verwendete Kältemittel. Siehe. 4.2
- Alle HRP Pumpen sind seit 12/2000 mit Kaltleitern in der Wicklung ausgerüstet. Das hierfür erforderliche Auslösegerät, z.B. INT 69 V, kann von WITT bezogen werden.

Der eingebaute Kaltleiter ist an den Klemmen (1) und (2) angeschlossen,  $\mathbf{U} \leq \mathbf{2,5} \ \mathbf{V}$ 

Diese thermische Absicherung muss angeschlossen werden, sonst wird keine Gewährleistung übernommen!

#### 6.4 PUMP DISCHARGE LINE

The design of the discharge line is less critical to the system operation. A liquid velocity of 1.5 m/s is normally recommended.



A non-return valve (this is usually a combined stop/check valve type ERA) in the discharge line is required when a backwards flow from the discharge to the suction side is possible. This may be the case, when:

- several pumps are connected to one discharge manifold
- the static head to the coolers is high



A non-return valve should be mounted as close as possible to the discharge flange. If a larger distance is required, an additional vent line to the LP side should be installed directly in front of the check valve, to prevent a possible gas blockage.

This vent line must be installed separately for each pump and connected into the gas side of the surge drum. A common vent line for multiple pumps is not allowed, as this will allow reverse flow through the pump in stand-by.



In application with a non-return valve or solenoid valve liquid may be trapped.

When this liquid is warmed up, the pressure increases rapidly to an unacceptable value and the piping may fracture.

Adequate precautions must be taken by the installer to prevent any liquid from becoming trapped.

#### 6.5 SAFETY AND ELECTRICAL INFORMATION

To prevent damage to the special pump shaft bearings, the installer must ensure that the pumps are not allowed to run dry. To ensure the pump is protected and stops if there is insufficient refrigerant to feed the pumps, the following equipment must be provided in the electric control circuit of the motor:

- An **overload protection** switch shall protect the pump against too high current (amps) consumption. Maximum setting must be less than max. allowable current Imax for the selected refrigerant. See chapter 4.2.
- All HRP pump models are, since 12/2000, equipped with PTC resistors in the motor windings. The required PTC motor control relay, e.g. INT 69 V, can be supplied by WITT.

The built-in PTC resistor is connected to clamp terminals #1 and #2,  $U \le 2,5 V$ .

This PTC resistor must be connected, otherwise the warranty is void!



Die Motorabsicherung unterbricht oberhalb einer kritischen Motortemperatur die Steuerspannung zum Motorschütz der Pumpe. Das automatische Wiedereinschalten beim Abkühlen der Pumpe muss unbedingt verhindert werden. Ein Neustart darf nur nach Klärung der Störungsursache und Überprüfen der Anlage und der Pumpe erfolgen.

#### Mindeststillstandzeit

Ein Neustart der Pumpe darf grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn die Pumpe vollständig entgast ist. Die Mindeststillstandzeit ist abhängig vom Kältemittel und der Verdampfungstemperatur. Bei Ammoniak kann die Pumpe in der Regel innerhalb von 3 - 5 min ausreichend entgasen. Bei CO<sub>2</sub> sollte die Mindeststillstandzeit auf 15 min, bei warmen CO<sub>2</sub> (>-10 °C) sogar auf mindestens 20 min eingestellt werden.

Wenn die Saugleitung im Stillstand abgesperrt wird dauert es länger bis sämtliches Gas über die interne Entgasungsbohrung entweichen kann (nornalerweise bis der Motorraum Frost ansetzt). Ist eine längere Wartezeit zum Entgasen nicht gewünscht, muss eine kleine Entgasungsleitung vorgesehen werden. Diese muss für jede Pumpe individuell unmittelbar vor dem Rückschlagventil angeschlossen und in den Gasraum des Abscheiders verlegt werden.

Ein Differenzdruck-Pressostat - mit Zeitverzögerung während des Anlaufs - soll überwachen, ob ein Mindest-Pumpendruck vorhanden ist.

Die Zeitverzögerung sollte auf 30 - 60 s eingestellt werden, d.h. baut sich nach dem Einschalten 30 s kein Differenzdruck auf, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Dieser Vorgang darf maximal 4 mal wiederholt werden. Danach sollte eine Störmeldung erfolgen und die Pumpe abgeschaltet werden. Die Pumpe darf erst nach Klären und Beheben der Fehlerursache sowie Quittieren der Störmeldung gestartet werden.

Ein Differenzdruck-Pressostat reicht jedoch zur Absicherung gegen Null-Förderung nicht aus!

Ein Überströmventil ist immer dann vorzusehen, wenn die Schaltung der Verdampfer eine Null-Förderung zulässt, d.h. alle Verdampfer geschlossen werden können.



Das Betreiben der Kältemittelpumpen gegen zu hohen Druck (z.B. aufgrund nahezu oder ganz gedrosseltem Zustand) ist unzulässig und beschädigt die Kältemittelpumpe!

Zur Einstellung des Überströmventils ist die Druckdifferenz über die Pumpe gemäss Tab. 1 für folgende Förderhöhen einzustellen. (Druckverluste bis zum Überströmventil sind zu berücksichtigen)

#### 50 Hz

- HRP 10080 bei 45 m
- HRP 8050 bei 45 m
- HRP 5050 bei 45m
- HRP 5040 bei 30 m
- HRP 3232 bei 25 m

#### 60 Hz

- HRP 10080 bei 60 m
- HRP 8050 bei 60 m
- HRP 5050 bei 60 m
- HRP 5040 bei 45 m
- HRP 3232 bei 40 m



Für die Überströmleitung haben sich folgende Durchmesser bewährt: HRP 3232 in DN 20, HRP 5040 und HRP 5050 DN25, HRP 8050 in DN 32, sowie HRP10080 in DN40.



Wenn die Pumpe einen hohen Gasanteil fördert (dies wurde beobachtet, wenn Anlagen mit CO2 oberhalb von -10 °C betrieben werden) wird die Pumpenkurve nach unten verschoben, d.h. die Förderhöhe bzw. der Förderdruck sinken. In diesen Fällen öffnet das Überströmventil nicht früh genug, um den minimal erfoderlichen Massenstrom zu gewährleisten. Dann ist eine Mindestmengenleitung empfehlenswert, die bei voll geöffneten Verdampfern, d.h. ausreichend Menge in das System, durch ein Magnetventil geschlossen werden kann.

The PTC-resistor interrupts the control voltage to the motor relay when the motor temperature exceeds a critical value. Automatic restart after cooling down the pump must be restricted. Start up should only be allowed after investigation of the cause of the motor trip and inspection of the refrigeration system.

#### Minimum stand-still period

A re-start of the pump is only allowed when the pump has been able to vent correctly. The minimum stand-still time to achieve correct venting is determined by the type of refrigerant and the evaporating temperature. For ammonia applications the pump will normally require 3 to 5 min. For CO<sub>2</sub> systems this period should be increased to 15 min, or for warmer  $CO_2$  (>-10 °C) to at least 20 min.

When the downleg is closed during stand-still it takes longer to vent all gas through the pump internal vent hole, normally, until frost is formed in the motor area

If a waiting period is to be avoided, a small vent line is required. This shall be installed individually for each pump to avoid reverse rotation and to be connected to the discharge pipe work immediately in front of the check valve and on the outlet to the gas side of the surge drum.

A pressure differential switch - with time delay during start up - shall be used when there is insufficient discharge pressure.

The delay should be set at 30 to 60 s, which means if the pump was not able to build up pressure within 30 s, the pump will be stopped

This procedure can be repeated a maximum of four times. Then a malfunction message should be submitted and the pump switched off. After that a restart should only be made after investigation of the cause of failure and acknowledging the fault indicator.

The pressure differential switch does not protect the pump against closed discharge running!

A by-pass valve (adjustable) is required if the system design or the evaporator installation allow closed discharge running.



Operating refrigerant pumpsagainst too high pressure (e.g. against partially or fully closed throttled condition) is not allowed and will damage the refrigerant pump!

To set the by-pass valve select the pressure difference across the pump according table 1 for the following delivery head. (take into account the pressure losses in the pipework to the by-pass valve)

#### 50 Hz

# • HRP 10080 at 45 m

- HRP 8050 at 45 m
- HRP 5050 at 45 m
- HRP 5040 at 30 m
- HRP 3232 at 25 m

#### 60 Hz

- HRP 10080 at 60 m
- HRP 8050 at 60 m
- HRP 5050 at 60 m
- HRP 5040 at 45 m
- HRP 3232 at 40 m



The adjustable by-pass valve shall be sized according to the following values: DN 20 for the HRP 3232, DN 25 for the HRP 5040 and HRP 5050, DN32 for HRP 8050 and DN40 for HRP10080.



When the pump is operated with a high gas content (which was observed in CO2 systems operating above -10 °C) the pump curve is moved down, which means the delivery head respective pressure decreases. In this case the flow switch will not open early enough to provide the required mass flow. It is then recommended to install a minimum flow line, which can be equipped with a solenoid valve that closes when the evaporators are fully open and provide sufficient flow into the system.



Wenn eine Mindestmengenleitung installiert wird muss für jede Pumpe eine separate Leitung in den Gasraum des Abscheiders verlegt werden. Bei der Einbindung von mehreren Pumpen in eine gemeinsame Mindestmengenleitung kann die Pumpe im Stillstand rückwärts durchströmt werden und Schaden nehmen! Eine Kundeninformation zum Thema Mindestmengenleitung kann bei uns angefordert werden.

Ein **Strömungswächter** sollte auf jeden Fall vorgesehen werden, wenn auf das Überströmventil verzichtet wurde. Es wurde festgestellt, insbesondere wenn kein Überströmventil vorgesehen ist, dass die Pumpe trotz fehlendem Volumenstrom einen Differenzdruck aufbaut und nicht vom Differenzdruck-Pressostaten abgeschaltet wird. Der Strömungswächter soll auf der Druckseite der Pumpe ein Unterschreiten der Strömungsgeschwindigkeit von 0,2 m/s verhindern. Siehe hierzu auch WITT Informationsblatt W 4652-0.01

Wenn ein **Minimalstandbegrenzer** am Abscheider vorhanden ist,sollte dieser auch zur Abschaltung der Pumpe bei Kältemittelmangel genutzt werden (Trockenlaufschutz).

Es ist empfehlenswert, die Steuerung der HRP-Pumpen mit einem **H-0-A Schalter** auszurüsten. Dieser Schalter hat sich für Inbetriebnahmen und bei Wartungsarbeiten bewährt.



Es ist jedoch darauf zu achten, dass auch im Handbetrieb alle Sicherheitsfunktionen angeschlossen und aktiv sind.

#### Lagerverschleißkontrolle

Horizontale Pumpentypen sind mit einer Lagerverschleißanzeige ausgerüstet. Beim Stillstand der Pumpe kann über den externen Anschluss unter Kappe (77) eine elektrische Durchgangsprüfung vorgenommen werden.

Sollte dabei ein Masseschluss festgestellt werden, ist das Lager verschlissen und die Pumpe muss zur Reparatur eingeschickt werden.

### Elektrischer Anschluß der Kaltleiter



Bis 12/2000 wurde zur Temperaturabsicherung der HRP 5040 und HRP 8050 ein Thermokontakt (Klixon) verwendet, der mit 220 V angeschlossen wurde (siehe Schaltplan, Fig. 7c).

Ab 12/2000 werden alle Pumpen mit Kaltleitern in den Motorwicklungen ausgerüstet, die an den Klemmen (1) und (2) mit  $U \le 2,5$  V angeschlossen werden. (Das erforderliche Auslösegerät kann bei WITT bezogen werden).

Die Klemmen (1) und (2) sind mit einer Glassicherung 62 mA (Artikelnummer 2591.000101) und mit einer Klemme "0" (Artikelnummer 2591.000201) ausgerüstet. Eine Ersatzsicherung befindet sich im Deckel des Klemmkastens (siehe unten).

When a minimum flow line should be installed, it is important each pump will receive a separate line that is connected to the gas side of the surge drum. If multiple pumps are connected to the same line it is possible the pump in stand-by will see reverse flow, which will damage the pump. We have prepared a customer information for the minimum flow line, which will be send upon request.

A **flow switch** must be installed, when a bypass valve is not fitted in the refrigerant circuit. It is known when the bypass valve is not fitted, the pump is capable of producing a differential pressure without volume flow ,and has not been stopped by the differential pressure switch. The flow switch control in the pump discharge shall stop the flow as the flow drops below 0,2 m/s.

See WITT information sheet W 4652-0.01.

If a **minimum level cut out switch** is mounted on the separator, it shall be used to switch the pump off in case of a lack of refrigerant (dry run protection).

It is recommended the control panel incorporates a **Hand -Off -Auto switch** for use during commissioning and maintenance operations.



It is important to take care that during manual operation of the pump all safety devices in the circuit are connected and in good working condition

#### Nil Voltage Bearing Condition Test

For the horizontal pump models it is possible to detect bearing wear during pump stand still. The external end of the sensor wire under the cap (77) can be used to measure the electrical resistance.

When a closed circuit with the pump housing is observed, the bearings are worn and the pump must be sent to the supplier for repair.


### Electrical Connection PTC Resistors



Until 12/2000 the thermal protection of HRP 5040 and HRP 8050 was obtained using a thermoswitch (klixon), which was connected with 220V (see wiring information, fig. 7c).


Since 12/2000 all pumps are fitted with PTC resistors in the motor windings, which are connected at clamp terminals #1 and #2 with  $U \le 2,5 \ V$ . (The required PTC motor control can be supplied by WITT)

The clamp terminals #1 and #2 are protected by a picofuse 62 mA (art.no 2591.000101) and an additional connection MBK "0" (art.no 2591.000201). There is a spare picofuse 62 mA inside the cover of the terminal box (see below).



Glassicherung Picofuse 62 mA






Empfohlener Schaltplan mit Strömungswächter


Fig. 7a

Recommended electrical wiring diagram with flow switch



**Empfohlener Schaltplan mit Differenzdruckschalter** 

Fig. 7b



Empfohlener Schaltplan alte Ausführung bis 1.12.2000

Recommended electrical wiring diagram old execution until 1.12.2000




Fig. 8A Anschlussplan innerhalb des Klemmkastens am Motor Wiring information inside the terminal box

Um die richtige Drehrichtung der Pumpe, markiert durch einen Pfeil, zu gewährleisten, muss diese gemäß Schema Fig. 8 unter Berücksichtigung des rechten Drehfeldes angeschlossen werden. Die Richtung des Drehfeldes kann mit einem Drehfeldmessgerät festgestellt werden. Informationen zum Anschluss der Pumpe finden sich auch auf einem Aufkleber auf der Innenseite des Klemmkastendeckels, Fig.8.

In den Öffnungen des Klemmkastens befinden sich Kabel-Durchführungen. Alle Kabeldurchführungen und elektrischen Anschlüsse, sowie die Klemmkastenabdichtung sind mind. IP 54 auszuführen.



Abb. 9 a falsche Kabelzuführung Fig. 9 a unacceptable cable connection

Es ist darauf zu achten, dass die Kabelanschlüsse mit einem nach unten gerichteten Bogen in die Verschraubung eingeführt werden (siehe Abb. 9 b)

Durch die Anordnung soll erreicht werden, dass sich eventuell bildende Wassertröpfchen nicht am Kabel herunterlaufen und in den Klemmkasten gelangen.

Der Klemmkasten muss stets dicht verschlossen bleiben um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, ebenso ist eine Berührung der Kontakte auszuschließen.

Die Anschlusskabel sind in ausreichender Länge vorzusehen damit genügend Bewegungsfreiheit für Wartung und Reinigung des Schmutzsiebes gewährleistet ist.




Fig. 8B Alte Ausführung HRP 8050 und 5040 bis 12/2000 Old execution of HRP 8050 and HRP 5040 until 12/2000

The correct direction of rotation, indicated by the cast arrow on the pump housing, is obtained if the electric connections are made as detailed in the terminal box electric wiring diagram, fig. 8, with the phase sequence rotating clockwise. The direction of the phase sequence can be measured with specific measuring equipment. The electrical connection information is also available on the label inside the cover of the terminal box; see fig. 8.

The terminal box has two sizes of cable sockets. All cable and electrical connections including the terminal box have to be made to IP 54.



Abb.9 b Richtige Kabelzuführung mit Bogen Fig. 9 b Correct connection with loop in electrical cable

It is important that all electrical cables are connected with a loop to the terminal box (see fig 9 b.)

By using a loop any condensate that may run along the cable is prevented from running into the terminal box.

The terminal box must be sealed at all times, to prevent dirt and moisture to come in; also touching of the connections has to be avoided.

The length of the loop shall be of sufficient length to enable the tilting and moving of the pump during inspection and replacement of the conical strainer in the pump suction connection.



#### 7. TRANSPORT UND LAGERUNG

Alle Öffnungen sind mit gelben Kunststoffkappen versehen, die den Eintrag von Wasser und Schmutz verhindern. Die Lagerung sollte trocken und vor Schmutz geschützt erfolgen.

Heben Sie die Pumpen gemäß nachfolgenden Fotos an.

#### 7. TRANSPORT AND STORAGE

All connections are protected with yellow plastic caps to prevent any dirt or moisture contaminates the pump.

Storage shall be dry and protected from any dirt or debris.

Please lift the pumps according to the following photos.







Der Klemmkasten darf nicht zum Anheben der Pumpe verwendet werden!

#### 8. MONTAGE UND BEDIENUNG



Montagearbeiten an der Kältemittelpumpe sind grundsätzlich nur von sachkundigem Personal durchzuführen!

#### 8.1 MONTAGEVORBEREITUNG

Vor Montage der Pumpe sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Pumpe auspacken und auf Transportschäden und Vollständigkeit der Lieferung überprüfen. Besonderes Augenmerk ist auf den Klemmkasten und den Anschluss (77) zur Lagerüberwachung zu richten. Im Falle einer Beschädigung ist der Lieferant umgehend zu informieren.
- Kunststoffschutzkappen oder andere Versiegelungen sind erst unmittelbar vor Montage der Pumpe von den Anschlüssen zu entfernen.
- die Dichtungen sind mit etwas Öl zu benetzen.
- die Dichtungsflächen müssen sauber sein.
- die Anschlüsse der Kälteanlage sind freizulegen, Kunststoffkappen und Putzlappen sind zu entfernen.
- Es ist sicher zu stellen, dass die Rohrleitungen frei von Verunreinigungen sind



The terminal box must not be used when lifting the pump!

#### 8. INSTALLATION AND APPLICATION



All of the following specified work must be carried out by knowledgeable and trained personnel experienced in installation and service of refrigeration systems!.

#### 8.1 PREPARING THE PUMP FOR INSTALLATION

Before the pump is installed the following functions should be carried out:

- unpack the pump and check for possible damage during shipping and the correct scope of equipment supplied.
   Pay special attention to the electric terminal box and the connection of the sensor wire (77). In case of any damages inform your supplier immediately.
- Excepts sensore wire cap (78,) remove all plastic caps or other sealings immediately prior to (and not before) installation of the pump.
- check that the conical suction strainer has been supplied and that the gaskets are on both sides of the suction strainer mounting ring.
- the gaskets must be clean and lightly covered with oil.
- Make sure all equipment connections are clear of plastic caps and rags.
- the piping system is to be clean and free of any moisture





Die Pumpe wird im Werk einem kurzen mechanischem Probelauf mit Kältemaschinenöl, FUCHS Reniso synth 68, bei Umgebungstemperatur unterzogen. Wenn die Pumpe in einer Anlage eingesetzt wird, in der die Verunreinigung mit diesem Öl unzulässig ist, z. B. bei Verwendung von Esteröl, muss die Pumpe zuvor mit einem Lösungsmittel ausreichend gespült werden.

#### 8.2 MONTAGE DER PUMPE

Die Pumpe ist sowohl an der Oberseite als auch an der Unterseite mit Montagebohrungen versehen. Dies ermöglicht eine stehende oder hängende Montage.

Schon wegen der Schwitzwasserbildung ist eine hängende Anordnung der Pumpe vorzuziehen!


Bei hängender Montage werden Gewindestangen benötigt, welche es ermöglichen, die Pumpe zur Wartung und Reinigung des Spitzsiebes abzulassen. Damit ist das Auswechseln des Spitzsiebes gewährleistet, ohne die Pumpe komplett zu entfernen.



Es ist empfehlenswert, die Gewindestangen mind. 180 mm lang auszuführen, um genügend Raum zum Auswechseln des Spitzsiebes sicherzustellen, siehe Fig. 10.

Vorteile einer hängenden Montage sind desweiteren:

- eine Tropfwanne ist einfach zu montieren und zu reinigen.
- Montagespannungen und Spannungen aufgrund von Temperaturschwankungen haben keinen Einfluss auf die Pumpe.



Entfernen des Spitzsiebes auf der Zulaufseite



Wird die Pumpe stehend montiert, muss diese spannungsfrei auf dem Grundrahmen und am Rohrleitungssystem montiert sein. Besonderes Augenmerk muss auf die Schrumpfung der Leitungen bei tiefen Temperaturen gerichtet werden.

Um das Spitzsieb entfernen zu können, ist es ausreichend, die Schrauben der Flansche zu entfernen, die Fundamentschrauben zu lösen und die Pumpe an der Motorseite anzuheben, siehe Fig. 10.

Bei der Ausrichtung der Pumpe ist darauf zu achten, dass die vertikale Pumpe HRP3232 sowie HRP8050 90 bar vertikal ausgerichtet, und die horizontalen Pumpen HRP5040 bis HRP 10080 horizontal ausgerichtet werden sollen.

Für die Anordnung der Pumpe siehe u.a. Fig. 6a, 6b und 6c



The HRP-pumps have undergone a short mechanical test run at ambient temperature with refrigerant machine oil, FUCHS Reniso synth 68, in the factory. If the pump is to be used in systems where contamination with this oil is not allowed, i.e. in cases with ester oil in the system, the residual oil must be removed and the pump cleaned by use of solvents.

#### 8.2 MOUNTING INSTRUCTIONS

The HRP-pumps are designed with two sets of mounting pads allowing the pump to be top or foot mounted.

Due to formation of condensate and to avoid thermal stress on the pump/pipework, top supports are preferred.


The top supports comprise two threaded rods, these are used to lower the pump for access to the conical suction strainer for cleaning or replacement without the necessity to completely remove the pump.



It is recommended to use threaded studding (180 mm minimum) to provide sufficient length to remove the conical strainer, see fig. 10.

Advantages of the top mounting:

- A drip tray can be easily positioned and cleaned
- Thermal stress stress, caused by varying temperatures, is reduced



removing the conical suction strainer



Fig. 10

When HRP-pumps are foot-mounted, the pump must be installed stress free to the base frame and the piping system. Special attention must be paid to the expected pipe contraction at low temperatures.

For inspection and cleaning of the conical strainer it is possible to remove the flange bolts and to loosen the mounting bolts and tilt up the pump at the motor end, see fig. 10

It is important vertical pumps HRP3232 and HRP9050 90bar are aligned vertically, wheras the horizontal pumps HRP5040 to HRP10080 are horizontally aligned.

For pump arrangement see for instance fig. 6a, 6b and 6c



#### Flanschausrichtung

Überzeugen Sie sich davon, dass die Flanschfedern und Nuten gut ineinander passen. Verwenden Sie die Verschraubungen nicht zum Strecken oder Ausrichten der Rohrleitung. Das Verwenden von Flanschschrauben zum Überbrücken einer Distanz zwischen Pumpen und Flanschen führt unter Umständen zu einer Zerstörung der Befestigungspunkte, auf jeden Fall treten unzulässige Spannungen auf. Die Pumpe ist vor der Montage auszurichten, wobei die Montageschrauben gegebenenfalls mit Unterlegscheiben zu unterlegen oder die Gewindestangen mit Kontermuttern zu versehen sind.

Die erforderlichen Anzugsmomente für die Flanschschrauben sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt.

#### Flange Alignment

Make sure the pump connection flange (grooves and tongues) are properly aligned. Do not use the flange bolts to align or "stretch" the pipe. Using flange bolts to pill together a too large gap will cause undue stress or distort the pump or the flange.

Do not use the mounting bolts to pull down the pump on to the frame work, the cast iron mounting footpads can fracture. Prior to mounting the pump it should be aligned with holes, using chims and if necessary use longer threaded bars with counter nuts.

The required torque to tighten the flange screws properly are given in the following table

Größe Nut size	Anzugsmoment Required torque	Saugflansch von Suction flange of	Druckflansch von Delivery flange of
M12	85 Nm	HRP5040 HRP5050	HRP5040 HRP5050
			HRP8050
M16	210 Nm	HRP3232 HRP8050 HRP10080	HRP3232 HRP10080

Tabelle 4 Table 4

#### 8.3 VORBEREITUNG DER INBETRIEBNAHME

- Die K\u00e4lteanlage muss druckgepr\u00fcft, vakuumentleert und mit K\u00e4ltemittel gef\u00fcllt sein.
- Die Saug- und Druckventile müssen geöffnet sein.
- Die Ventile für den Differenzdruck-Pressostat, falls vorhanden, sind zu öffnen.
- Wenn vorhanden, ist der Differenzdruck-Pressostat auf einen Differenzdruck von minimal 20 kPa über der statischen Höhe einzustellen (statische Höhe ist die Flüssigkeitssäule und Druckdifferenz zwischen Kühlereintritt und Abscheider).
- Ausreichend Kältemittel muss im Abscheider oder Sammler für eine minimale Betriebszeit von ca.2-3 Minuten vorhanden sein.
- die elektrische Überwachung muss überprüft werden, bevor die Pumpe gestartet werden darf.

#### 8.4 INBETRIEBNAHME

- Die Drücke im System sind zu prüfen und festzuhalten.
- Ist die Druckdifferenz kleiner als erwartet, ist die Drehrichtung eventuell falsch. Überprüfen Sie die Drehrichtung mit einem Drehfeldmessgerät. Vertauschen Sie nach Abschaltung der Spannung ggf. zwei Anschlussdrähte und prüfen Sie die Druckdifferenz erneut.
- Schließen Sie das druckseitige Ventil so lange, bis die Druckdifferenz den in der Tabelle 1 maximal angegebenen Druck erreicht und stimmen Sie darauf den evtl. vorhandenen Strömungswächter ab.
- Beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche der Pumpe diese sofort abschalten und die Ursache feststellen.

Läuft die Pumpe normal, ist nach 2 Stunden, 8 Stunden und zu einem späteren Zeitpunkt die gemessene Druckdifferenz festzuhalten. Bei einem störungsfreien Betrieb ist das Spitzsieb nach 1-2 Wochen auf Verunreinigung zu prüfen. Abhängig vom Grad der Verschmutzung ist eine Überprüfung und Reinigung des Spitzsiebes in regelmäßigen Abständen vorzunehmen.

#### 8.3 PRIOR TO COMMISSIONING

- the refrigeration system must be pressure tested, vacuum tested and be fully charged with refrigerant.
- the suction- and discharge valves must be fully open
- the valves of the pressure differential control, if fitted, must be fully open
- the pressure differential switch, if fitted, must be set at a difference of at least 20 kPa above the system static height. (static height means "liquid column + pressure difference between cooler inlet and separator")
- a sufficient volume of refrigerant must be present in the separator or low pressure receiver for a minimum running time of approxately 2-3 minutes.
- the electrical control system including all safety controls must be pre-tested prior to starting the pump.
- Check the wiring for the correct rotation of the motor

#### 8.4 COMMISSIONING PROCEDURE

- check and record the pressures in the system
- if the pressure difference is smaller than expected, the pump may be rotating in the wrong direction. . Check proper rotation by measuring phase sequence. If it is necessary, switch off electrical system, change over two connecting cables and test pressure difference again.
- Close the discharge valve until the pressure difference reaches a maximum value as per table 1 and set the flow switch accordingly.
- If you hear unusual, or unfamiliar sounds from the pump, switch off the pump immediately and investigate the cause.

When the pump operates normally, check after 2 hours, after 8 hours and later the pressure difference and note the measured values. After a period of trouble free operation (1 to 2 weeks) you should inspect the conical filter for dirt and contamination. Depending the degree of contamination the conical filter should be regularly inspected and cleaned at planned intervals



#### 8.5 NORMALBETRIEB



Die Pumpe ist nahezu wartungsfrei, es braucht kein Öl nachgefüllt oder ausgewechselt zu werden.

Es wird dringend empfohlen in regelmäßigen Abständen folgendes zu prüfen:

- Spitzsieb auf Verunreinigungen
- Pumpe auf Verölung
- anliegender Differenzdruck
- Lagerverschleiß
- Laufgeräusche
- Jährlich oder gegebenenfalls in kürzeren Abständen die Sicherheitseinrichtungen gemäß den einschlägigen Richtlinien
- Die Zeitpunkte und das Ergebnis der Kontrollen sind zusammen mit der Seriennummer festzuhalten.

#### 8.6 PUMPE IM STILLSTAND (STAND-BY)



Bei einer stillstehenden Pumpe darf nur ein Absperrventil geschlossen werden, vorzugsweise auf der Druckseite. Wird das saugseitige und druckseitige Absperrventil gleichzeitig geschlossen und das eingeschlossene Kältemittel erwärmt, steigt der Druck sehr schnell an. Der dabei erreichte unzulässig hohe Druck führt kurzfristig zur Zerstörung der Pumpe.



Sollte sich während des Stillstands Öl in der Pumpe ansammeln, muss dieses vor Neustart der Pumpe abgelassen werden, andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen, die u.U. zur Zerstörung der Pumpe führen.

# 9. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

# 9.1 AUSBAU DER PUMPE

Beachten Sie beim Ausbau unbedingt die lokalen Unfall-Verhütungs-Vorschriften. Beachten Sie insbesondere folgendes:

- Prüfen Sie den Maschinenraum auf Fluchtmöglichkeiten, um den Raum im Notfall schnell verlassen zu können.
- Sorgen Sie aus Sicherheitsgründen für Hilfe bei Transport und Demontage der Pumpe.
- Sorgen Sie für geeignete Schutzkleidung, mindestens für eine Sicherheitsbrille und Handschuhe und bei Verwendung von NH<sub>3</sub> für eine griffbereite Gasmaske.



Schalten Sie die elektrische Spannungszufuhr und die elektronischen Überwachungen aus und sichern Sie gegen ein Wiedereinschalten! Eine Markierung sollte am Steuerschrank angebracht werden, aus der hervorgeht, dass die Pumpen ausgeschaltet sind und daran gearbeitet wird. Notieren Sie die Reihenfolge der elektrischen Anschlüsse und entfernen Sie die Verdrahtung.



Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft, den elektrischen Regeln entsprechend, vorgenommen werden.

#### 8.5 DURING NORMAL OPERATION



During normal operation the pump does not require specific maintenance, there is no need to refill or to change the oil.

It is strongly recommended that the following items are checked frequently:

- check the conical suction filter for contamination
- check the pumpre-circulation pipework for oil contamination
- · check the pressure differential of the pump
- check the bearing wear
- listen to the running sound of the pump. Crackling noise indicates oil contamination
- once a year, or as dictated by the classification rules, the pump operation, settings and all safety provisions should be checked.
- The date, time and results of each inspection should be recorded together with the serial number.

#### 8.6 PUMP STANDSTILL (STAND-BY)



During periods of pump standstill, only one valve may be closed, preferably the discharge valve. When the suction and discharge valves are closed at the same time, trapping cold liquid in the pump, the pressure will increase rapidly, as the liquid warms up, to an unacceptable high value. This increase in pressure can very quickly damage the pump.



If there is oil contamination during standstill of the pump, the oil must be drained from the pump before restarting the pump; otherwise a malfunction may occur which can lead to pump failure, which may lead to the failure of the pump.

### 9. <u>SERVICE AND MAINTANANCE</u>

#### 9.1 REMOVING A PUMP

Follow all national and local safety requirements when removing the pump. Particular care must be taken of the following:

- Check the plant room layout and exit doors so you can evacuate the area quickly in case of an emergency.
- Seek assistance to handle and remove the pumps.
- Wear the correct protective safety clothing, as minimum use a safety goggles and gloves, in case of NH<sub>3</sub> have a safety gas mask within easy reach



Isolate the pump by switching off and locking off the electrical supply and the electrical controls. Make sure reconnection is not possible.

A label should be fixed to control panel to indicate pumps are switched off and are being worked on. Note the sequence of electrical connections and disconnect the wiring.



A trained engineer or suitable qualified electrician in accordance with electrical engineering regulations should carry out any work on electrical equipment or controls.



Vor Demontage der Pumpe oder vor dem Wechseln des Spitzsiebes muss das Kältemittel entfernt werden. Es ist empfehlenswert, das Kältemittel über das Manometerventil vor der druckseitigen Absperrung in den Gasraum des Abscheiders verdampfen zu lassen. Um das Ausdampfen zu beschleunigen, kann heißes Wasser über die Pumpe gegossen werden.



Die Verwendung einer offenen Flamme ist unzulässig.

Wenn die Pumpe kältemittelfrei ist, ist die geschlitzte Verschlussschraube am Sauggehäuse (58) vorsichtig ¼ Umdrehung zu lösen um ggf. Druck abzulassen. Erst wenn die Pumpe nicht mehr unter Druck steht, können die Flanschschrauben vorsichtig gelöst werden. Achten Sie auf eingeschlossene Flüssigkeit oder undichte Absperrventile.

#### 9.2 VERSAND DER PUMPE



Im Falle der Rücksendung an den Lieferanten oder Hersteller stellen Sie sicher, dass die Pumpe frei von Kältemittel, Schmutz und Öl ist. Umweltverschmutzung und Beschädigung von Waren durch Austreten von Öl während des Transports werden dem Versender durch den Spediteur angelastet. Die Störungsursache ist so genau wie möglich anzugeben, ebenso sind die Einsatzbedingungen und Betriebsstunden mitzuteilen. Das Spitzsieb ist immer mitzusenden.

Beachten Sie beim Anheben der Pumpe Kap. 7.

#### 9.3 ALLGEMEINE HINWEISE

#### 9.3.1 ÖL IN DER PUMPE



Sollte Öl vom Abscheider in die Pumpe gelangen, ist die Funktion der Pumpe beeinträchtigt, oder die Pumpe wird beschädigt.

Das eingedrungene Öl verhindert eine ausreichende Kühlung der Lager mit der Folge einer unzulässigen Erwärmung der Pumpe. Nur die eingebauten Kaltleiter zur Temperaturüberwachung sorgen für eine ausreichende Absicherung.

Öl kann über ein WITT EA 10 GÜ/GB Absperrventil, welches anstelle der 1/4" Verschlussschraube im Saug-bzw. Druckgehäuse vorgesehen wird, abgelassen werden.

Bevor das EA10 GÜ/GB eingeschraubt werden kann muss die Metalldichtung 38 (siehe Schnittzeichnung Fig. 3) entfernt werden. Die Überwurfmutter des EA10 GÜ/GB muss zum Einschrauben des Ventils komplett herunter gedreht sein. Erst wenn das Ventil fest eingeschraubt ist wird das Ventil mit der Überwurfmutter in der gewünschten Poition befestigt.

Wird das Öl abgelassen, ohne dass die Pumpe druckfrei gemacht wird, ist ein Schnellschlussventil im Anschluss an das Absperrventil anzubringen. Öl aus dem Druckgehäuse kann nur über die Verschlussschraube im Druckgehäuseabgelassen werden. Sollte das Ölablassen schlecht möglich sein, ist die Pumpe mit warmem Wasser aufzuwärmen, wodurch die Viskosität des Öles verringert wird.

Überprüfen Sie und ändern Sie das vorhandene Ölablass-System so, dass kein neues Öl in die Pumpe gelangen kann. Before moving or tilting the pump e.g. to access or to clean the conical suction filter, the refrigerant must be discharged. It is recommended that the refrigerant is purged to the dry gas side of the surge drum via the pressure gauge valve at the base of the discharge valce. Hot water may be used on the outside of the pump to accelerate the boiling off of the liquid refrigerant.



Never use naked flame or open fire to warm up the pump.

When there is no liquid refrigerant left in the pump, carefully open the slotted screw plug on the suction housing (58) by ¼ turn to depressurise the pump. When there is no residual pressure inside the pump the flange bolts can be carefully unscrewed. Be aware of any trapped liquid or leaking valves seats.

#### 9.2 SHIPPING OF THE PUMP



When a pump has to be returned to the supplier or the factory be sure the pump is free of refrigerant, dirt and oil. The risk of damages to goods or the environment by leaking oil during transport is at the senders risk.

When returning the pump it is important that full information is provided stating the reason and cause of failure. Always return the conical suction filter, in actual conditionas found when the pump was opened, with the pump.

Please see chapter 7 for proper lifting of the pump.

#### 9.3 GENERAL ADVICE

#### 9.3.1 COMPRESSOR OIL IN THE PUMP



When too much oil flows into the pump from the separator, the pump will not operate properly or may be damaged.

Oil prevents sufficient cooling of the bearings resulting in an unacceptable overheating of the pump. Only the built in thermistor provides adequate safety.

Oil can be drained through a WITT EA 10 GÜ/GB stop valve which can be installed in place of the lower 1/4"-srew plug in the suction or discharge chamber.

Prior to installing the EA 10 GÜ/GB you have to make sure that the metall gasket 38 (see sectional drawing, fig. 3) has been removed. The counternut of the EA 10 GÜ/GB needs to be screwed down entirely to mount the valve. When the valve is screwed in you fix the EA GÜ/GB with the counter nut in the chosen position.

When the oil is to be drained while the pump housing is still under pressure, a quick closing action valve must be used in addition to the drain valve. Oil from the discharge can only be removed from the pump trough the drain plug on the discharge side. At low temperatures when oil flow is slow the pump must be warmed up on the outside with warm water to lower the viscosity of the oil making it flow more easily. The oil return system from the surge drum should be checked or modified to prevent further oil contamination of the pump.



#### 9.3.2 SCHADEN AM SPALTROHR

Eine Beschädigung oder Leckage des Spaltrohres ist nicht unmittelbar festzustellen, da auch das Statorgehäuse druckfest ist. Um festzustellen ob Kältemittel in den Statorraum eingedrungen ist, muss die 1/4"-Verschluss-Schraube (58) auf dem Motordeckel (09) vorsichtig gelöst werden.



In jedem Fall persönliche Schutzbekleidung, insbesondere Schutzbrille, tragen!

Der Austritt von Kältemittel kann dann über ein Lecksuchgerät oder bei NH₃ durch Geruch festgestellt werden.

#### 9.3.3 AUSTAUSCHBARKEIT DER PUMPEN

Die Flanschmaße der HRP 5040; HRP 5050, HRP 8050 und HRP 10080 stimmen mit den Abmessungen der FAS-Flansche überein. Alle Flansche haben 4 Schraubenlöcher und sind quadratisch.

Bei der HRP 3232 bis 40 bar werden Flansche nach DIN EN 1092-1/11, C/DN32/PN40 (ehemals DIN 2635/2512) verwendet.

Alle anderen Flansche sind Sonderflansche und werden daher immer mit Gegenflanschen ausgeliefert.

Wenn WITT GP Kältemittelpumpen gegen HRP Typen ausgetauscht werden sollen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter um weitere Informationsn zu erhalten.

#### 9.4 REPARATUREN AN DER PUMPE



Es ist nicht zu empfehlen, die Pumpe selbst zu überholen. Sie sollte zur Reparatur an den Lieferanten oder das Werk zurückgesandt werden, gegebenenfalls ist sie durch eine Austauschpumpe zu ersetzen. Reparaturen unter Verwendung von Austausch Baugruppen erfordert geschultes Personal und sind nur in Einzelfällen möglich.

Eine separate Reparaturanleitung kann in diesen Fällen angefordert werden.

### 9.5 BESONDERE HINWEISE

WITT HRP-Pumpen sind geschlossene Pumpen, bei denen alle bewegten Teile, einschließlich Lager und Rotor, in direktem Kontakt mit dem Kältemittel stehen.

Alle Abweichungen von einem stabilen Betrieb haben direkten Einfluss auf die bewegten Teile, insbesondere auf die Lager. Schmutz, Öl und Druckschwankungen verkürzen die Lebensdauer.



WITT HRP-Pumpen sind ausschließlich für den Einsatz in Kälteanlagen geeignet. Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig vor Auswahl, Gebrauch und Wartung der Pumpe. Nur erfahrene und ausgebildete Kältemonteure dürfen die Pumpe montieren, betreiben oder warten. Die angegebenen Temperatur- und Druckbereiche müssen eingehalten werden. Besonderes Augenmerk muss auf die gültigen Vorschriften in Bezug auf die verwendeten Materialien gerichtet werden. Die Pumpe darf nicht entfernt werden, bevor diese nicht kältemittelfrei ist.



Die örtlichen Vorschriften für Kälteanlagen, elektrische Schaltungen und Umweltauflagen sind einzuhalten.

#### 9.3.2 DAMAGED ROTOR CAN

You cannot automatically detect whether the rotor can is damaged or is leaking since the stator housing is designed at the same compressive strength. To find out whether refrigerant has penetrated into the stator housing loosen carefully the 1/4" screw plug on the motor cover (09.)



Always wear personal protective safety clothes, especially safety glasses!

Use a leak detector or if NH<sub>3</sub> was used you will simply smell whether refrigerant is present in the transformer oil.

#### 9.3.3 PUMP INTERCHANGEABILITY

The inlet and outlet connection flanges of the HRP 5040, HRP 5050, HRP 8050 and HRP 10080 pumps are of the same sizes and diameters as FAS-flanges. All flanges are of a square design and have four (4) bolt holes

The inlet and outlet connecting flanges of the HRP 3232 up to 40 bar are round type, EN 1092-1/11, C/DN32/PN40 (former DIN 2635/2512).

All other flanges are specially made and are therefore always delivered with counter flanges.

If you want to replace WITT GP pump models with HRP pump models please contact your supplier for further information.

#### 9.4 REPARING A PUMP



It is not recommended you open and repair the pump. Preferably send the pump for repairing to your supplier or to the factory, if required request a replacement pump.

Repairs should only use factory supplied assemblies and be fitted by specially WITT trained personnel.

During the training a repair manual will be supplied by the manufacturer.

#### 9.5 WARNINGS

WITT-HRP-pumps are of the canned type. All rotating parts, including bearings and motor rotor are in direct contact with the refrigerant.

Any unusual running conditions other than stable operation will have an influence on moving parts particularly the bearings. Dirt, oil and large pressure fluctuations may shorten the lifetime.



WITT-HRP-pumps are for refrigeration systems only. Read these instructions completely before selecting, using, or servicing these pumps.

Only knowledgeable, trained refrigeration mechanics should install, operate, or service these pumps. Stated temperature and pressure limits should not be exceeded.

Special attention must be paid to the national rules concerning the available materials.

Pump should not be removed unless system has been evacuated to zero pressure.



All local rules to refrigeration systems, and electric control and installation systems must complied with.



10. <u>STÖ</u>	RUNGSANALYSE		10. <u>TRO</u>	UBLE SHOOTING	
Nr.	Erscheinung	Ursachen und Behebung	No.	symptom	possible causes
1	Pumpe macht starke Geräusche	<ul> <li>Geräusch kommt von außerhalb</li> <li>Fremdkörper in der Pumpe</li> <li>Gas in der Pumpe (z.B. Minimalstand im Abscheider unterschritten, Spitzsieb verstopft, zu schnelles Absinken der Verdichtertemperatur, Pumpe fördert gegen zu hohen Druck)</li> <li>Radial-Laufräder oder Zwischenstücke verschlissen</li> <li>Lager verschlissen</li> <li>Rotor berührt Spaltrohr</li> </ul>	1	pump makes scratching noise	- noise comes from outside - foreign material in pump - gas in the pump (e.g. level below minimum level in the surge drum, conical filter is blocked, too fast reduction of the evaporating temperature, operation against a too high pressure) - impellers or intermediate pieces worn out - bearings worn out - rotor in contact with can
2	zu wenig Leistung (Pumpenventile kom- plett geöffnet)	Drehrichtung falsch Pumpen Absperrventile geschlossen zuviel Gas in der Flüssigkeit (z.B. Flüssigkeitsniveau im Abscheider zu niedrig, Spitzsieb blockiert, Pumpe fördert gegen zu hohen Druck) Ventile an Verdampfern geschlossen Regelventil nicht weit genug geöffnet Überströmventil zu niedrig eingestellt Fremdkörper oder Verstopfungen im System Rückschlagventil der anderen Pumpe undicht Schmutz in den Verdampfern Stromversorgung nicht in Ordnung, Funktion nur auf zwei Phasen Radiallufräder verschlissen Falsche Pumpenwahl (Förderhöhe nicht ausreichend)	2	capacity too low (valves on pump open)	- direction of rotation wrong - stop valves behind the pumps closed - too much gas in liquid (e.g. liquid level in separator too low, conical filter blocked, pump operates against a too high pressure) - valves on cooler closed - regulating valve not opened far enough - overflow valve pressure set too low - contamination is blocking the piping system - non return valve of an other pump leakes - dirt in the coolers - power supply not right, working on only 2 phases - impellers worn out - oil in pump at low temperature - wrong pump selection (not sufficient delivery head)
3	Ausschalten über Diffe- renzdruck-Pressostat	<ul> <li>siehe 2</li> <li>Einstellwert des Pressostaten nicht richtig</li> <li>Regelventile zu weit geöffnet</li> <li>zu schnelles Starten o. Zuschalten von Verdichterstufen</li> <li>zu schnelles Abschalten von großen Verbrauchern</li> </ul>	3	switched off on pressure difference control	- see number 2 - set value of pressure control not right - hand control valves in system opened too much - too quick start up or capacity steps of compressor(s) - too quick switch off of big capacities
4	Ausschalten über Strö- mungswächter	- siehe 2 - Einstellung des Strömungswächters falsch - Saug- oder Druckseite geschlossen - zu schnelles Starten o. Zuschalten von Verdichterstufen - zu schnelles Abschalten von großen Verbrauchern	4	switched off on flow switch	- see number 2 - set value of flow switch not right - suction side or discharge side closed - too quick start up or capacity steps of compressor(s) - too quick switch off of big capacities
5	Ansprechen der therm. Absicherung	<ul> <li>zu viel Öl in der Pumpe</li> <li>Pumpe zu warm (z.B. fehlende Abkühlzeit nach Einbau, Schalthäufigkeit zu hoch, Mindeststillstandzeit unterschritten (Kap. 6.5))</li> <li>Lagerfilter (92) blockiert</li> </ul>	5	switched off by too high temperature	- Too much oil in the pump - Pump too warm (e.g. not sufficient cool down time right after installation, switching too much on/off, no minimum still-stand period (chap. 6.5)) - bearing filter (92) blocked
6	Ausschalten bei zu hoher Stromaufnahme	<ul> <li>zu viel zähflüssiges Öl in der Pumpe (bei niedriger Temp.)</li> <li>Verschmutzung, Fremdkörper</li> <li>Interne Schädigung</li> </ul>	6	switched off by too high power consumption	- Too much viscous oil (at low temperatures) - Contamination with dirt, foreign material - Internal damages
7	Lebensdauer der Lager zu kurz	<ul> <li>Zu viel Gas in der Pumpe, siehe o.g. Punkte</li> <li>Rückwärtslauf durch rückströmendes Kältemittel (z.B. fehlendes oder undichtes Rückschlagventil, falsch montierte Entgasungs- oder Mindestmengenleitungen, Kap. 6.4))</li> <li>System verschmutzt</li> </ul>	7	life time of bearings too short	- too much gas in the pump, see above points - reverse flow through the pump (e.g. no or leaking check valve behind the pump, incorrect installed vent- or minimum flow lines, see chapter 6.4) - too much dirt in system
8	Motorschutzschalter /Sicherung spricht an	Feuchtigkeit im Klemmkasten: Verschraubungen dicht ausführen und Klemmkasten abdichten     Blockieren der Pumpe siehe auch o.g. Punkte	8	Motor protection/fuses trip the pump	Moisture in the terminal box: check the connections and seal the terminal box     Pump is blocked (see above)







# TH.WITT Kältemaschinenfabrik GmbH

Lukasstraße 32 · 52070 Aachen, Germany Tel. +49(0)241 18208-0 Fax +49(0)241 18208-490 info@th-witt.com

www.th-witt.com